



ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E

Anwendungen der Request-Datenschnittstelle zu SIMATIC S7 TIA Portal/S7-1500

Handbuch Teil 1 Ausgabe 4.0

> Messsysteme für Industrie und Energie www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2024, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision	Autor	Version SW
4.0	04-2024	GUI neu, ibaNet-E hinzu, S7-Routing via TIA Portal	st, mm	8.7.0

Windows[®] ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu dieser Dokumentation6			
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse6		
	1.2	Schreibweisen7		
	1.3	Verwendete Symbole		
	1.4	Aufbau der Dokumentation		
2	Systemv	oraussetzungen10		
3	ibaPDA-	Request-S7-DP/PN/ibaNet-E		
	3.1	Allgemeine Informationen		
	3.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7		
	3.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA 15		
	3 3 1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle		
	222	Allgemeine Meduleinstellungen		
	5.5.2	Aligemente Modulenistellungen		
	3.3.3	Verbindungseinstellungen		
	3.3.3.1	Verbindungsmödus PC/CP		
	3.3.3.2	Verbindungsmodus TCP/IP		
	3.3.3.3	Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x0022		
	3.3.4	Signalkonfiguration25		
	3.3.4.1	Auswahl über die Absolutadresse der Operanden		
	3.3.4.2	Auswahl über die symbolischen Operandenadressen		
	3.3.4.3	Auswahl der CFC-Konnektoren		
	3.3.5	Adressbücher		
	3.3.5.1	Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen33		
	3.3.5.2	Adressbücher online von S7-1200/1500 CPU erzeugen		
4	Request	-S7-Varianten		
	4.1	Request über ibaNet-E		
	4.1.1	Allgemeine Informationen		
	4.1.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-150037		
	4.1.2.1	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ		
	4.1.2.2	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym41		
	4.1.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA42		
	4.1.3.1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle		
	4.1.3.2	Allgemeine Moduleinstellungen		

Inha	lt
------	----

	4.1.3.3	Modul S7 Request	45
	4.1.3.4	Modul S7 Request Decoder	45
	4.2	Request-S7 für ibaBM-PN	45
	4.2.1	Allgemeine Informationen	45
	4.2.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500	47
	4.2.2.1	Projektierung Netzkonfiguration	47
	4.2.2.2	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ	48
	4.2.2.3	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym	50
	4.2.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA	
	4.2.3.1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle	
	4.2.3.2	Allgemeine Moduleinstellungen	53
	4.2.3.3	Modul S7 Request	53
	4.2.3.4	Modul S7 Request Decoder	53
	4.2.4	Diagnose	54
	4.3	Request-S7 für ibaBM-PN im Redundanzmodus	55
	4.3.1	Allgemeine Informationen	55
	4.3.2	Konfiguration und Projektierung ibaPDA	56
	4.4	Request-S7 für ibaBM-DP	57
	4.4.1	Allgemeine Informationen	57
	4.4.1.1	ibaCom-L2B Kompatibilitätsbetrieb	59
	4.4.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500	59
	4.4.2.1	Projektierung Netzkonfiguration	60
	4.4.2.2	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ	60
	4.4.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA	62
	4.4.3.1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle	62
	4.4.3.2	Allgemeine Moduleinstellungen	64
	4.4.3.3	Modul S7 Request	65
	4.4.3.4	Modul S7 Request Decoder	65
	4.4.4	Diagnose	67
5	Beschrei	ibung der Request-Blöcke	68
	5.1	iba-Baustein-Familie ibaREQ	68
	5.1.1	Projektierung Gerätekonfiguration	69
	5.1.2	ibaREQ_M (FB1400)	71
	5.1.3	ibaREQ_PN (FB1401)	72

iba

8	Support	und Kontakt
	7.5	Fehlercodes Request-Blöcke
	7.4.2.2	Konfiguration von ibaPDA102
	7.4.2.1	Konfiguration von TIA Portal101
	7.4.2	Routing von Ethernet auf PROFIBUS101
	7.4.1.2	Konfiguration von ibaPDA99
	7.4.1.1	Konfiguration von TIA Portal98
	7.4.1	Routing von Ethernet auf Ethernet97
	7.4	S7-Routing97
	7.3	PG/PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren93
	7.2	Anwendungsbeispiele91
	7.1.1.2	Bausteine in TIA Portal übernehmen90
	7.1.1.1	Bibliothek in TIA Portal einbinden89
	7.1.1	iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal86
	7.1	iba S7-Bibliothek
7	Anhang	
	6.6	Moduldiagnose
	6.5	Verbindungsdiagnose mittels PG/PC-Schnittstelle
	6.4	Verbindungsdiagnose mittels PING
	6.3	Protokolldateien
	6.2	Sichtbarkeit der Schnittstelle
	6.1	Lizenz
0	Diagnose	۵۱ ۱
6	Diagnos	10an_QsyIII_NetL
	5.2.2	ibaREQsym_i is
	5.2.1	ibaREOsym_N 78
	5 2 1	ihaBEOsym M 77
	5.2	iba-Baustein-Familie ibaBEOsym
	5.1.6	ibaREQ_NetE-Send (FB1409)
	5.1.5	ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408)
	5.1.4	ibaREQ_DP (FB1402)

1 Zu dieser Dokumentation

Dieses Handbuch beschreibt die Anwendung der Request-Datenschnittstelle zu SIMATIC S7.

Das Produkt *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* ist eine Erweiterung von *ibaPDA* für den wahlfreien Zugriff auf S7-Symbole und S7-Operanden bei der Aufzeichnung von Daten aus SIMATIC S7-CPUs. In dem vorliegenden Handbuch werden nur die Erweiterungen und Abweichungen dargestellt. Für alle anderen Funktionen und Bedienungsmöglichkeiten wird auf das Handbuch von *ibaPDA* verwiesen.

Andere Dokumentation



Dieses Dokument ist eine Ergänzung zu dem allgemeinen Handbuch von ibaPDA.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen der unterstützten Fabrikate befasst sind. Für den Umgang mit *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse ibaPDA
- Grundkenntnisse Netzwerktechnik
- Kenntnis von Projektierung und Betrieb von SIMATIC S7 Steuerungen



1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü Funktionsplan
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x
	Beispiel: Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neuer Funktionsblock
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>
Dateinamen, Pfade	Dateiname, Pfad
	Beispiel: Test.docx

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

■ Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

Beachten Sie die angegebenen Ma
ßnahmen.

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

1.4 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation der Schnittstelle *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* (PDF-Ausgabe) ist in zwei separate Teile gegliedert. Jeder Teil hat seine eigene bei 1 beginnende Kapitel- und Seitennummerierung und wird unabhängig aktualisiert.

Teil	Titel	Inhalt
Teil 1	Anwendungen der Request-Daten- schnittstelle zu SIMATIC S7 TIA Por- tal/S7-1500	Funktionen, Einstellungen und Request-Bau- steine der Request-Schnittstelle in Verbindung mit SIMATIC TIA Portal und S7-Steuerung S7- 1500
Teil 2	Anwendungen der Request-Daten- schnittstelle zu SIMATIC S7-300/ S7-400	Funktionen, Einstellungen und Request-Bau- steine der Request-Schnittstelle in Verbindung mit SIMATIC STEP 7 sowie S7-Steuerungen S7-300 und S7-400

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen gelten für die Verwendung der Datenschnittstelle *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E*:

- *ibaPDA* v8.5.0 oder höher
- Basislizenz für *ibaPDA*
- Zusatz-Lizenz für ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E
- ibaBM-PN, ibaBM-DP, ibaBM-DPM-S, ibaCom-L2B oder ibaPDA-interface-ibaNet-E
- *ibaFOB-D*-Karte im *ibaPDA*-Rechner bei Verwendung von *ibaBM-PN*, *ibaBM-DP* oder *ibaBM-DPM-S* zur Kopplung per Lichtwellenleiter
- SIMATIC S7-Steuerung S7-300, S7-400, S7-400H, S7-1500, WinAC (nicht alle Request-S7-Varianten stehen für alle Steuerungstypen zur Verfügung), für den Zugriff auf optimierte Datenbausteine S7-1500 ab Firmware V3
- falls PC/CP-Verbindungen genutzt werden:
 - SIMATIC STEP 7 bzw. SIMATIC NET, oder
 - SIMATIC TIA Portal
- SIMATIC CFC (ab V6.0, nicht für TIA Portal), falls Signalauswahl per Drag & Drop erfolgen soll

Zur Einbindung der Request-Blöcke in das S7-Programm:

- SIMATIC STEP 7 V5.4 SP5 oder höher, oder
- SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V16 oder höher (Bausteinbibliotheken für ältere Versionen sind ggf. auf Anfrage verfügbar), V18 oder höher für den Zugriff auf optimierte Datenbausteine

In der *ibaPDA*-Dokumentation finden Sie weitere Anforderungen an die Computer-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme.

Systemeinschränkungen

- Der Zugriff auf S7-1200 Steuerungen wird nicht unterstützt.
- Konnektoren von STEP 7 CFC-Blöcken, denen Konstanten zugewiesen sind, haben keine Operandenadresse. Sie sind im Adressbuch als konstant gekennzeichnet und können nicht als Signal ausgewählt werden.
- Werden Funktionsbausteine (FB) in STEP 7 CFC verwendet, so tauchen auch die internen statischen Variablen des FB im Adressbuch auf, da sie vom Compiler genau gleich wie Konnektoren behandelt werden. Diese sind zu ignorieren.
- *ibaPDA* unterstützt folgende Datentypen für die Erfassung:
 - BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, TIME, CHAR

Alle anderen Datentypen sind zwar im Adressbuch vorhanden, können aber nicht in die Signalliste eingetragen werden.

Bei Funktionen (FC) mit Anschlüssen der Datentypen STRING, POINTER, STRUCT oder ANY unter STEP7 CFC funktioniert die Interpretation des SCL-Codes nicht, da keine Hinweise auf die Datentypen in der Quelle enthalten sind.



ibaREQsym Bausteinfamilie

- TIA Portal V18 oder höher
- Firmware V3.0 oder höher
- unterstützt Elemente: E, A, M und Elemente von Datenbausteinen, nur elementare Datentypen und einzelne Elemente von strukturierten Datentypen
- Variablen müssen das Attribut "Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API" oder "Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API" haben.
- max. Länge der symbolischen Variablennamen (vollqualifizierten Namen einschließlich des Namensraums): 254 UTF-16 Zeichen
- Max. 10 Request-Instanzen können gleichzeitig je S7-CPU aktiv sein.
- Max. 2000 Symbole sind gleichzeitig je S7-CPU verwendbar.

Weitere Informationen zu den Funktionen "ResolveSymbols" und "MoveResolvedSymbolsToBuffer" finden Sie in der Siemens-Dokumentation.

Lizenzinformationen

Bestellnr.	Produktbezeichnung	Beschreibung
31.001310	ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E	Erweiterungslizenz für ein ibaPDA-Sys-
		tem zur Nutzung von Request-S7
		mit <i>ibaBM-PN, ibaBM-DP,</i>
		<i>ibaBM-DPM-S, ibaCom-L2B</i> oder
		ibaPDA-Interface-ibaNet-E

3 ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E

Das vorliegende Handbuch gliedert sich in drei Hauptteile:

- Allgemeiner Teil, gültig für alle Kommunikationswege: Kapitel **7** *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E*, Seite 12
- Variantenspezifischer Teil, mit speziellen Informationen für jede Variante: Kapitel **7** Request-S7-Varianten, Seite 36

Varianten für S7-300 und S7-400 sind im Handbuch Teil 2 beschrieben.

 Beschreibung der einzelnen S7-Funktionsbausteine: Kapitel **7** Beschreibung der Request-Blöcke, Seite 68

Andere Dokumentation



In den zugehörigen Gerätehandbüchern finden Sie detaillierte Informationen zu den Geräten:

- ibaCom-L2B-x-8 Karte
- ibaBM-DP
- ibaBM-DPM-S
- ibaBM-PN

3.1 Allgemeine Informationen

Bei der Messdatenerfassung mit *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* werden die Messdaten aktiv aus der Steuerung über PROFIBUS-Slaves bzw. PROFINET-Devices, die im eingesetzten Gerät (z. B. *ibaBM-DP*) realisiert sind, bzw. über das Protokoll ibaNet-E (UDP) an *ibaPDA* gesendet. Hierzu ist die Einbindung eines oder mehrerer Request-Blöcke (FB/FC + DBs) je Slave/Device/ Verbindung im Programm der S7-CPU erforderlich. Diese Request-Blöcke dienen dazu, die vom Benutzer innerhalb von *ibaPDA* ausgewählten S7-Operanden/Symbole an *ibaPDA* zu senden. Dabei ist bei Änderungen der Signalauswahl keine Änderung im S7-Programm erforderlich.

Die Auswahl der zu messenden Signale erfolgt entweder anhand der absoluten Operandenadresse oder anhand des symbolischen Namens mit Unterstützung durch den *ibaPDA*-Adressbuch-Browser. Dieser ermöglicht den Zugriff auf alle definierten Symbole des angebundenen STEP 7-Projektes.

Für S7-1500-Steuerungen können Sie optimierte Datenbausteine verwenden. Signale innerhalb dieser Datenbausteine können nur über ihren symbolischen Namen und nicht über die Adresse oder den Operand angesprochen werden. Für CPUs mit Firmware V3 oder höher besteht die Möglichkeit auch auf diese Daten mit speziellen Request-Blöcken zuzugreifen.

Baustein-	S7-CPU Firmware	TIA Portal	Zugriff auf optimierte
familie			Datenbausteine
ibaREQ	unbeschränkt	ab V16	nein
ibaREQsym	ab V3	ab V18	ја



Für die Aufzeichnung von Daten aus SIMATIC S7-CPUs mit *ibaPDA* stehen entweder verschiedene Hardware-Geräte der iba AG zur Verfügung oder die Möglichkeit die Daten über *ibaNet-E* (UDP) zu übertragen.

Via PROFIBUS

- *ibaBM-DP* bzw. der Vorgänger *ibaBM-DPM-S*
- *ibaCom-L2B* PCI-Karte

Via PROFINET

■ ibaBM-PN

Via ibaNet-E

Standard-Netzwerkkarte

Request-Blöcke für *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* liegen für folgende Systemkonfigurationen vor:

SIMATIC STEP 7 V5.x (SIMATIC Manager)					
SIMATIC S7-CPU	ibaBM-DP	ibaBM-DPM-S	ibaCom-L2B	ibaBM-PN	ibaNet-E
S7-300	v	v	v		
integrierte DP-Schnittstelle	^	^	^	-	-
S7-300			x		_
CP342-5 (PROFIBUS)	_	-	~	_	_
S7-400					
integrierte DP-Schnittstelle	Х	Х	Х	-	-
und CP443-5					
S7-400H					
integrierte DP-Schnittstelle	Х	Х	-	-	-
und CP443-5 (PROFIBUS)					
S7-300	_	_	_	x	_
integrierte PN-Schnittstelle				Λ	
S7-400					
integrierte PN-Schnittstelle	-	-	-	Х	-
und CP443-1 (PROFINET)					

Tab. 1: Verfügbare Request-Blöcke SIMATIC Manager

SIMATIC STEP 7 V1x Professional (TIA Portal)					
SIMATIC S7-CPU	ibaBM-DP	ibaBM-DPM-S	ibaBM-PN	ibaNet-E	
S7-300	v	v			
integrierte DP-Schnittstelle	^	^	-		
S7-300	_	_	x	_	
integrierte PN-Schnittstelle			Λ		
S7-400	x	×	_	_	
integrierte DP-Schnittstelle und CP443-5	~	~			
S7-400					
integrierte PN-Schnittstelle und CP443-1	-	-	Х	-	
(PROFINET)					
S7-1500					
integrierte DP-Schnittstelle und CM1542-5	Х	X	-	-	
oder CP1542-5 (PROFIBUS)					
S7-1500					
integrierte PN-Schnittstelle und CM1542-1	-	-	Х	-	
(PROFINET)					
S7-1500					
integrierte PN-Schnittstelle und UDP-	-	-	-	Х	
fähiger Kommunikationsprozessor					

Tab. 2: Verfügbare Request-Blöcke SIMATIC TIA Portal

Hinweis



Die Request-Blöcke finden Sie in der iba S7-Bibliothek, siehe **オ** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86. Verwenden Sie immer den aktuellen Stand dieser Bibliothek.

iba

3.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7

Nehmen Sie unabhängig von der eingesetzten Kommunikationsanschaltung auf SIMATIC-Seite grundsätzlich folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung Hardware:
 Einbinden des/der Geräte in die Gerätekonfiguration, HW Konfig bzw. NetPro.
- Projektierung Software (STEP 7): Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen Abschnitt des Kapitels **7** *Request-S7-Varianten,* Seite 36.

3.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

3.3.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Die Konfiguration der gerätespezifischen Einstellungen finden Sie im Kapitel **7** Request-S7-Varianten, Seite 36.

3.3.2 Allgemeine Moduleinstellungen

Um ein Modul zu konfigurieren, markieren Sie es in der Baumstruktur.

Alle Module haben die folgenden Einstellmöglichkeiten.

Hinweis



Bei allgemeinen Einstellungen, die hier nicht beschrieben sind, handelt es sich um modulspezifische Einstellungen. Diese sind in Kapitel **7** Request-S7-Varianten, Seite 36 bei der entsprechenden Modulvariante beschrieben.

Grundeinstellungen

Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

Verriegelt

Sie können ein Modul verriegeln, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Einstellungen zu verhindern.

Aktiviert

Aktivieren Sie das Modul, um Signale aufzuzeichnen.

Name

Hier können Sie einen Namen für das Modul eintragen.

Modul Nr.

Diese interne Referenznummer des Moduls bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

Modulname als Präfix verwenden

Diese Option stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.

S7

CPU-Name

Wählen Sie hier die S7-CPU aus, die mit diesem Modul verbunden ist. Wenn Sie eine S7-CPU (einschl. des Adressbuchs) auswählen, können Sie die Signale symbolisch auswählen. Ansonsten erfolgt die Signalauswahl über den S7-Operanden.

Die Voraussetzung dafür ist, dass bereits Adressbücher erzeugt wurden. Anderenfalls ist die Auswahlliste leer. Über Adressbuch erzeugen in der Auswahlliste gelangen Sie direkt zum Adressbuchgenerator, siehe **A** Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen, Seite 33.

3.3.3 Verbindungseinstellungen

Die Verbindung vom Modul zur Steuerung konfigurieren Sie im Register Verbindung.

ibaPDA unterstützt folgende Steuerungen, Verbindungsmodi und Auswahlmethoden:

Steuerung	Verbindungsmodus		
	TCP/IP	PC/CP	TCP/IP S7-1x00
\$7-300	Х	Х	-
S7-400	X	Х	-
S7-1500	Х	-	Х

Nehmen Sie unterschiedliche Einstellungen je nach ausgewähltem Verbindungsmodus vor.



3.3.3.1 Verbindungsmodus PC/CP

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über Schnittstellenkarten des Rechners, die Sie mittels SIMATIC Net konfigurieren.

Die im SIMATIC Net projektierten Schnittstellen können Sie verwenden, zum Beispiel:

- MPI-Adapter (COM)
- MPI-Adapter (USB)
- PROFIBUS (CP5611, CP5622)
- TCPIP (RFC1005)
- ...

Hinweis



Die Siemens Software SIMATIC Net (z. B. SIMATIC-Manager oder Softnet) muss installiert sein, um diese Verbindungsart nutzen zu können. Bei Verwendung der Baugruppen CP55..., CP56... und des MPI-Adapters genügt auch die Installation der Gerätetreiber.

S7 Request (2)			
🔠 Allgemein 💋 Ve	bindung 🔨 Analog 👖 Digital 🔠 S7 Request-Info		
Verbindung			
Verbindungsmodus:	PC/CP Verbindungstyp: PG-Verbindung V Timeout (s): 15	•	
Zugangspunkt für Anw	endungen: V PG/PC-Schnittstelle einstellen		
Adresse:	192.168.123.1 Rahmen: 0 🖨 Steckplatz: 0 🖨	est	
S7-Routing verwer	den		
DB: 15	PROFINET Device Slot: 1		
CPU-Name: 🚫 Ke	n Adressbuch 🗸 🗹 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)		

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus PC/CP

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Zugangspunkt für Anwendungen

Wählen Sie den zu nutzenden Zugangspunkt aus.

Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen eines Zugangspunkts siehe **P**G/PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren, Seite 93.

Zugangspunkt fü	r Anwendungen:	IA => Intel(R) Ethemet Connection I217-LM.TCPIP.1	PG/PC-S	chnittstelle einstellen
Adresse:	192.168.123.1	PDA-MPI => PC Adapter MPI 1 PDA => Intel(R) Ethemet Connection I217-LM.TCPIP.1	+	Test
		PLCSIM => PLCSIM 57-1200/57-1500.1CPIP.1		

Hinweis



Die unter SIMATIC Net verfügbaren Zugangspunkte konfigurieren Sie mithilfe des Werkzeuges "PG/PC Schnittstelleneinstellungen" von Siemens.

Es wird empfohlen generell für die Verbindung von *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ ibaNet-E* zu SIMATIC S7 über PC/CP-Verbindungen einen speziellen Zugangspunkt für *ibaPDA* einzurichten, wenn *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* und SIMATIC-Manager auf demselben Rechner laufen. Mit einem eigenen Zugangspunkt besteht dann nicht mehr die Gefahr, dass der Zugriff für *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* gestört wird, falls der Standard-Zugangspunkt im SIMATIC-Manager geändert wird.

<PG/PC-Schnittstelle einstellen>

Dieser Button öffnet den Dialog zum Einstellen den PG/PC-Schnittstelle von SIMATIC STEP 7.

Adresse

Adresse der Steuerung (MPI-, PROFIBUS-, oder IP-Adresse je nach eingestelltem Zugangspunkt)

Rahmen

Nummer des Baugruppenrahmens der Steuerung (Standard: 0)

Steckplatz

Nummer des Steckplatzes der Steuerung im Baugruppenrahmen (Verwenden Sie bei S7-1500 CPUs "0".)

S7-Routing verwenden

Wenn die S7-CPU und der *ibaPDA*-Rechner nicht im selben Netz sind, sondern nur über ein Gateway miteinander kommunizieren können, das S7-Routing unterstützt, dann aktivieren Sie diese Option. Ein solches Gateway kann z. B. ein IE/PB Link sein, über den eine S7-CPU ohne Ethernet-Anschluss erreichbar ist.

Zwei zusätzliche Eingabefelder erscheinen:

- Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion: Adresse des Gateways eingeben.
- S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal eingeben.

Weitere Informationen zu S7-Routing siehe **7** S7-Routing, Seite 97.

DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).

PROFINET Device Slot oder PROFIBUS-Slave-Nummer (nicht für ibaNet-E)

- PROFINET: Nummer des genutzten Slots von *ibaBM-PN*
- PROFIBUS: Dem Modul zugeordnete PROFIBUS-Slave-Adresse. Wenn Sie den Eintrag im Register Verbindung ändern, ändert sich der Eintrag im Register Allgemein entsprechend und umgekehrt.

CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 Request (2)			
🖩 Allgemein 🍠 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🏢 S7 Request-Info			
Verbindung			
Verbindungsmodus: PC/CP Verbindungstyp: PG-Verbindung Timeout (s): 15			
Zugangspunkt für Anwendungen: ibaTCP => TCP/IP -> Intel(R) PR0/1000 PL N V PG/PC-Schnittstelle einstellen			
Adresse: 192.168.123.1 Rahmen: 0 🖨 Steckplatz: 0 🖨 Test			
S7-Routing verwenden			
DB: 15 PROFINET Device Slot: 1			
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch 🧹 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)			
Connection established MLFBNr of PLC is: GE S7 412-2EK06-0AB0 PLC status: RUN Cycle times: Actual 1 ms Min 1 ms Max 2 ms Reading DB15 ibaREQ-S7-M DB DB version: 1.0.0.0 Bb version: 1.0.0.0 DB version: 1.0.0.0 Bb version: 1.0.0.0 DB version: 1.0.0.0 DB length: 5280 Max. 2ms DB version: 1.0.0.0 DB length: 5280 Max. 2ms DB version: 1.0.0.0 DB length: 5280 Max. 2ms DB version: DE version: DB version: DE version:			

Tipp



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.

3.3.3.2 Verbindungsmodus TCP/IP

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners.

S7 Request (2)			
🕅 Allgemein 🝠 Verbindung 🔨 Analog	∬ Digital 🔠 S7 Request-Info		
Verbindung			
Verbindungsmodus: TCP/IP ~	Verbindungstyp: PG-Verbindung V Timeout (s): 15		
Adresse: 192.168.123.1	Rahmen: 0 🚖 Steckplatz: 0 🜩 Test		
S7-Routing verwenden			
DB: 15 🛓	PROFINET Device Slot: 1		
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch 🗸	S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)		

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus TCP/IP

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Adresse

IP-Adresse der Steuerung

Rahmen

Nummer des Baugruppenrahmens der Steuerung (Standard: 0)

Steckplatz

Nummer des Steckplatzes der Steuerung im Baugruppenrahmen (Verwenden Sie bei S7-1500 CPUs "0".)

S7-Routing verwenden

Wenn die S7-CPU und der *ibaPDA*-Rechner nicht im selben Netz sind, sondern nur über ein Gateway miteinander kommunizieren können, das S7-Routing unterstützt, dann aktivieren Sie diese Option. Ein solches Gateway kann z. B. ein IE/PB Link sein, über den eine S7-CPU ohne Ethernet-Anschluss erreichbar ist.

Zwei zusätzliche Eingabefelder erscheinen:

- Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion: Adresse des Gateways eingeben.
- S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal eingeben.

Weitere Informationen zu S7-Routing siehe **7** S7-Routing, Seite 97.

DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).

PROFINET Device Slot oder PROFIBUS-Slave-Nummer (nicht für ibaNet-E)

- PROFINET: Nummer des genutzten Slots von *ibaBM-PN*
- PROFIBUS: Dem Modul zugeordnete PROFIBUS-Slave-Adresse. Wenn Sie den Eintrag im Register Verbindung ändern, ändert sich der Eintrag im Register Allgemein entsprechend und umgekehrt.

CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 Request (2)	
🖩 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 📓 S7 Request-Info	
Verbindung	
Verbindungsmodus: TCP/IP Verbindungstyp: PG-Verbindung V	Timeout (s): 15
Adresse: 192.168.123.1 Rahmen: 0 🗢 Steckplatz: 0 🜩	Test
S7-Routing verwenden	
DB: 15 - PROFINET Device Slot: 1 -	
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch 🧹 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)	
Connection established MLFBNr of PLC is: 6ES7 412-2EK06-0AB0 PLC status: RUN Cucle times: Actual 1 ms Min 1 ms Max 2 ms	
Reading DB15 DB id: ibaREQ-S7-M	
DB version: 1.0.0.0 FB version: 1.0.0.0	
DB length: 5280	
Max, pointers: 128 Max, data bytes: 252	
HW version: 0 Table second size 1072422	
DB memory size: 528384	
DB used size: 11762	
Code used size: 26580	
No. inputs: 128	
No. outputs: 128	
No. Indicets. 4030	
No. counters: 2048	
I/O space: 4096 Local datasize: 4096	
Device slot Length Status 1 252 available	

Tipp



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.

3.3.3.3 Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners. Sie können diesen Modus ausschließlich mit S7-1500 CPUs nutzen.

S7 Request (2)				
🖩 Allgemein 🖋 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🖼 S7 Request-Info				
Verbindung				
Verbindungsmodus: TCP/IP S7-1x00 $ \lor$	Verbindungstyp: PG-Verbindung \checkmark Timeout (s): 15 🜩			
Adresse: 192.168.123.1	Test			
Kennwort: Sichere Kommunikation verwenden				
DB: 🚫 Kein 🗸	PROFINET Device Slot: 1 Adressbuch von S7 laden			
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch 🧹 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)				

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Adresse

IP-Adresse der Steuerung

Kennwort

Je nach Konfiguration in der Steuerung, kann der Zugriff auf die SPS durch ein Kennwort geschützt sein. Geben Sie in diesem Fall hier dieses Kennwort an.

Sichere Kommunikation verwenden

Die Steuerung S7-1500 unterstützt mit TIA Portal v17 oder höher eine sichere Kommunikation über TLS-Verschlüsselung. Im TIA-Portal können Sie dafür sichere PG/PC- und HMI-Kommunikation einstellen.

Wenn Sie diese Option in der Steuerung aktiviert haben, müssen Sie auch in *ibaPDA* die sichere Kommunikation aktivieren.



DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).

PROFINET Device Slot oder PROFIBUS-Slave-Nummer (nicht für ibaNet-E)

- PROFINET: Nummer des genutzten Slots von *ibaBM-PN*
- PROFIBUS: Dem Modul zugeordnete PROFIBUS-Slave-Adresse. Wenn Sie den Eintrag im Register Verbindung ändern, ändert sich der Eintrag im Register Allgemein entsprechend und umgekehrt.

CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs (nur TIA-Portal-Adressbücher verfügbar)

Hinweis



Für die Kommunikation mit der CPU zum Zwecke der Signalanforderung muss in der Firewall der **Port 102** freigeschaltet sein.

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 Request (2)	
Allgemein 💋 Vert	Sindung 🔨 Analog 👖 Digital 📓 S7 Request-Info
Verbindung	
Verbindungsmodus: 1	TCP/IP S7-1x00 Verbindungstyp: PG-Verbindung V Timeout (s): 15 🚖
Adresse .	192 168 80 90
Kennwort:	Sichere Kommunikation verwenden
DB: 📑 ibaR	EQ_DB_UDP (DB 🗸 PROFINET Device Slot: 1 🖨 Adressbuch von S7 laden
CPU-Name: 🔛 PLC	(192.168.80.90) V S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)
Connection established MLFBNr of PLC is: 6ES7 Reading ibaREQ_DB_F DB id: DB version: FB version: DB length: Max. pointers: Max. data bytes: HW version: Total memory size: DB memory size: DB used size: Code memory size: Code used size: Code used size: Code used size: No. inputs: No. outputs: No. markers: No. imers: No. outputs: No. outputs: No. markers: No. imers: No. outputs: No. counters: I/O space: Local datasize: Device slot Lengt	7 516-3AN00-0AB0 7 N (DB17) ibaREQ-S7-M 1.0.0.0 1.3:1.3 9120 512 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<Adressbuch von S7 laden>

Mit Klick auf diesen Button liest *ibaPDA* die Liste der Symbole direkt aus der SPS aus und speichert sie in einem Adressbuch zur späteren Nutzung im Symbol-Browser.

S7 Request (2)			
📓 Allgemein 💋 Verbin	dung 🔨 Analog 👖 Digital 🖩 S7 Request-Info		
Verbindung			
Verbindungsmodus: TCI	P/IP S7-1x00 Verbindungstyp: PG-Verbindung V Timeout (s): 15 🔷		
Adresse: 19	2.168.80.90 Test		
Kennwort:	Sichere Kommunikation verwenden		
DB: 📑 ibaREC	Q_DB_UDP (DB ↓ PROFINET Device Slot: 1 🖨 Adressbuch von S7 laden		
CPU-Name: PLC (192.168.80.90) 🗸 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)			
Connecting to S7 at 192.168.80.90 Connected successfully to S7 at 192.168.80.90 MLFBNr of PLC is: GES7 516-3AN00-0AB0 Loading symbols from S7 Successfully loaded symbols Writing addressbook Successfully created addressbook PLC (192.168.80.90)			

Тірр



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Zugriffsschutz bei einer S7-1500 CPU.

Weitere Informationen, siehe **7** Projektierung Gerätekonfiguration, Seite 69.



3.3.4 Signalkonfiguration

Die Auswahl der zu erfassenden Signale erfolgt im I/O-Manager. Es gibt 3 Möglichkeiten, um Messwerte auszuwählen:

- Auswahl über die Absolutadresse der S7-Operanden, siehe Auswahl über die Absolutadresse der Operanden, Seite 26
- Auswahl über die S7-Symboladressen (Symboltabelle und Symbole aus DBs) über einen Symbol-Browser, siehe Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 27
- Auswahl über die CFC-Konnektoren (bei Programmierung der CPU mit SIMATIC CFC), siehe
 Auswahl der CFC-Konnektoren, Seite 30

SIMATIC CPU	Zugriff über Absolutadresse	Zugriff über Symbol	Zugriff über CFC-Konnektoren ¹⁾
\$7-300	Х	Х	Х
\$7-400	Х	Х	Х
WinAC	Х	Х	Х
S7-1500	Х	Х	

Unterstützte Operandenbereiche:

Operandenbereich	SIMATIC CPUs S7-300/400	SIMATIC CPUs S7-1500
Eingänge (E)	Х	Х
Peripherie-Eingänge (PE)	Х	
Ausgänge (A)	Х	Х
Merker (M)	Х	Х
Datenbausteine (DB)	Х	Х

Für S7-1500-Steuerungen können Sie optimierte Datenbausteine verwenden. Signale innerhalb dieser Datenbausteine können nur über ihren symbolischen Namen und nicht über die Adresse oder den Operand angesprochen werden. Für den Zugriff auf diese Datenbereiche müssen Sie die Request-Blöcke der Familie ibaREQsym nutzen, siehe **7** *iba-Baustein-Familie ibaREQsym*, Seite 76.

3.3.4.1 Auswahl über die Absolutadresse der Operanden

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Messwerte über die Operandenadresse auszuwählen:

• Klicken Sie im Register Allgemein des Moduls auf den Link S7 Operanden auswählen.

S7 Operanden auswählen	
Adressbücher verwalten	Diagnose-Übersicht

Der S7-Operanden-Editor öffnet sich.

• Klicken Sie im Register Analog oder Digital in eine Zelle in der Spalte S7 Operand.

Der Button <...> erscheint. Klicken Sie auf den Button <...>, um den S7-Operanden-Editor zu öffnen.

\$7 S7 Operanden-Ba	ukasten X	
Operanden-Notation: Datentyp:	MW 100 WORD ~	
Operand	Adresse	
M IB QB MB IW QW MW ID QD MD PIB PIW PID DB T C V	100 🚖 OK Abbrechen	

Wenn Sie die gewünschte Operandenadresse eingestellt haben, verlassen Sie den Dialog mit <OK>.

Anschließend können Sie in der Spalte Name den Signalnamen eingeben.

57	= Allgemein 💋 Verbindung 🔿 A	nalog	N	Digital	🧼 Diag	nose				
	Name			Einh	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0	counter 16bit		/		1	0	MW 100	WORD	V	^
1	counter 32bit				1	0	MD 104	DWORD		
2	sinus				1	0	MD 112	REAL		
3	cosinus				1	0	MD 116	REAL		
4					1	0		INT		

Die gewünschte Operandenadresse können Sie auch direkt ohne Verwendung des S7-Operanden-Editors in der Spalte *S7 Operand* eingeben.



¹⁾ Voraussetzung hierfür ist die Verwendung des SIMATIC STEP 7-Optionspakets S7-CFC. Für TIA Portal wird SI-MATIC CFC nicht unterstützt.

3.3.4.2 Auswahl über die symbolischen Operandenadressen

Ein Vorteil dieser Zugriffsart ist, dass *ibaPDA* die Symboladressen automatisch als Signalnamen übernimmt.

Voraussetzungen für diese Zugriffsart:

- Die zu messenden Signale haben einen Eintrag in der S7-Symboltabelle, der PLC-Variablenliste oder in einem Datenbaustein.
- Ein Adressbuch wurde erzeugt (siehe **オ** Adressbücher, Seite 32).

Adressbuch in ein Modul einbinden

 Wählen Sie im Register Allgemein des Moduls im Drop-down-Menü bei CPU-Name die S7-CPU aus, der Sie dieses Modul zuordnen wollen.



→ In den Registern Analog und Digital wird eine zusätzliche Spalte S7 Symbol angezeigt.

5	= Allgemein 💋 Verbindung	\sim Analog	, N C	Digital	🧼 Diagr	nose	_		
	Name	E	Einheit	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0				1	0		INT		^
1				1	0		INT		
2				1	0		INT		
3				1	0		INT		
4				1	0		INT		

 \rightarrow Nun können Sie mittels des S7 CFC- und Symbol-Browser (kurz: Symbol-Browser) auf die Symboladressen zugreifen.

Signale über den Symbol-Browser auswählen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Messsignale auszuwählen:

■ Klicken Sie im Register Allgemein des Moduls auf den Link S7 Symbole auswählen.

S7 Operanden auswählen	S7 Symbole auswählen
Adressbücher verwalten	Diagnose-Ubersicht

Der Symbol-Browser öffnet sich.

Im Symbol-Browser können Sie alle Symbole des Adressbuchs auswählen. Die ausgewählten Signale trägt *ibaPDA* automatisch in die richtige Tabelle *Analog* oder *Digital* ein. Sie können mehrere Symbole nacheinander hinzufügen.

• Klicken Sie im Register Analog oder Digital in eine Zelle der Spalte S7 Symbol.

Der Button <...> erscheint. Klicken Sie auf diesen Button, um den Symbol-Browser zu öffnen.

Im Symbol-Browser können Sie nur die Symbole auswählen, die einen zur Tabelle passenden Datentyp haben. Das ausgewählte Symbol trägt *ibaPDA* in die entsprechende Zeile der Signaltabelle ein. Der Symbol-Browser schließt sich nach jeder Auswahl.

Oberfläche des Symbol-Browsers

Im Symbol-Browser haben Sie folgende Möglichkeiten:

CFC-Variablen:

Im Register *CFC* können Sie projektierte CFC-Variablen auswählen, die aus den projektierten Namen von Plan, Baustein und Konnektor bestehen.

- DB-Variablen:
 Im Register *DB* können Sie einzelne Datenbausteine und deren Variablen auswählen.
- Symboltabelle: Im Register Symbole können Sie die Einträge aus der S7-Symboltabelle auswählen.
- Register *Suchen*:

Sie können nach Variablen über einen Teil des Namens suchen.

S7 Symbol-Brow	III S7 Symbol-Browser X								
S7 CPU:	CPU_mit_DP-IF (CPU 314C-2 DP)								
S7 Symbol:	SYMBOL\\Cosinus_INT								
S7 Operand:	MW132	S7 Datentyp :	INT						
S7 Kommentar :									
👰 CFC 📴 DB 🛛	Symbole 🔍 Suchen								
ADD_R BLKMOV COLD REST/ COMM_FLT COMPLETE f Cosinus_ibaP Cosinus_ibaP DMSK_FLT DPWR_DAT ergebnis I/O_FLT1 ibaPDA_COM ibaPDA_DB_ ibaPDA_DB_	ART RESTART DA I-FC ERRORS interf_Slave4								
ibaPDA_DB_i	interf_Slave5			J					
Nur zulässige Operanden anzeigen									
Signalname:	S7 Symbol 🗸								
Signal-Kommentar 1:	S7 Kommentar 🗸 🗸								
Signal-Kommentar 2:	Nicht ändem \checkmark	Adressbuch aktualisierer	n OK	Abbrechen					

Nach Auswahl einer Variablen zeigt der Symbol-Browser Operandenadresse, Datentyp und Signalkommentar an.



28



Die Variablen haben folgende Farben.

Grün	Der Operand ist gültig. Sie können ihn mit <hinzufügen> bzw. <ok> in die Signalta- belle aufnehmen.</ok></hinzufügen>
Gelb	Der Operand hat einen Datentyp, der nicht zur ausgewählten Zeile bzw. Tabelle passt, z. B. wenn Sie eine boolesche Variable als Analogwert oder einen Integer-Wert als Digitalsignal selektiert haben.
Rot	Der Operand hat einen Datentyp, den <i>ibaPDA</i> nicht unterstützt, oder der Operand ist eine Konstante.

Nur zulässige Operanden anzeigen

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann zeigt der Symbol-Browser nur Operanden oder Symbole an, die *ibaPDA* unterstützt bzw. die in die Signaltabelle passen, aus der heraus Sie den Browser geöffnet haben (d. h. keine roten oder gelben).

Signalname, Signal-Kommentar 1 und 2

Normalerweise übernimmt *ibaPDA* den symbolischen Signalnamen aus STEP 7 als Signalnamen im I/O-Manager. Mit diesen drei Auswahllisten haben Sie die Möglichkeit, den Signalnamen und die beiden Kommentare zu ändern.

Wählen Sie jeweils aus den angebotenen Alternativen die gewünschte aus. Wenn ein Signalname oder ein Kommentar in der Signaltabelle nicht mehr verändert werden soll, wählen Sie Nicht ändern.

Symbole in der Signaltabelle suchen

57	= Allgemein 💋 \	Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital	🧼 Diagnose				
	Name	Spalten +	S7 Symbol	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0	AA	Ersetzen			INT		^
1		Fehlende Symbole suchen			INT		
2		Alle Symbole durchsuchen			INT		
3					INT		

ibaPDA kann das Symbol suchen, das einem Operanden entspricht.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Signaltabelle.

- Wählen Sie *Fehlende Symbole suchen*, um nur die fehlenden Symbole zu suchen.
- Wählen Sie Alle Symbole durchsuchen, um alle Symbole zu durchsuchen und zu ersetzen. Der Befehl führt eine Rückwärtsauflösung der S7-Symbole aus den S7-Operanden durch. *ibaPDA* durchsucht zunächst die Symboltabelle, dann CFC und schließlich die DBs nach den Operanden.

3.3.4.3 Auswahl der CFC-Konnektoren

Um CFC-Konnektoren für die Messung auszuwählen, öffnen Sie zunächst den Symbol-Browser, siehe **7** Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 27.

Öffnen Sie im Symbol-Browser das Register *CFC* und wählen Sie hier die Signale aus. Die Konnektoren werden hierarchisch nach Planname, Bausteinname und Konnektorname aufgelistet:

S7 Symbol-Bro	owser				×				
S7 CPU:	PU_mit_DP-IF (CPU 314C-2 DP)								
S7 Symbol:	ibaPda-S7-symb-access\1\IN1								
S7 Operand:	MD110	S7 Datentyp :	REAL						
S7 Kommentar :									
👰 CFC 💼 DB	Symbole 🔍 Suchen								
baPda-S7- 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	symb-access								
Nur zulässige O	peranden anzeigen								
Signalname:	S7 Symbol V								
Signal-Kommentar 1	S7 Kommentar 🗸 🗸								
Signal-Kommentar 2	Nicht ändem V	Adressbuch aktua	lisieren	ОК	Abbrechen				

Hinweis



Falls das Register *CFC* keine Konnektoren anzeigt, dann wurden eventuell im STEP 7-Projekt die SCL-Quellen nicht übersetzt. Aktivieren Sie hierzu im Dialog für das Übersetzen des Programms in der SIMATIC-Software folgende Optionen:

Programm übersetzen	X						
Pläne als Programm übersetzen	1						
Zielsystem: CPU 412-2 DP							
Programmname: S7-412\CPU 412-2	2 DP\S7-Programm(1)						
Umfang © <u>G</u> esamtes Programm © An <u>d</u> erungen							
Einstellungen Baugruppentreiber							

Erzeugen Sie die Adressbücher erneut.



Hinweis



Beim Kompilieren eines CFC-Programms werden den Konnektoren in STEP 7 automatisch erzeugte DB-Adressen zugeordnet. Je nach Umfang der Programmänderungen, die zwischen zwei Kompilierungen vorgenommen wurden, kann es passieren, dass Konnektoren andere DB-Adressen zugewiesen bekommen.

In diesem Fall müssen Sie auch das Adressbuch für *ibaPDA* neu erzeugen. Die symbolisch projektierten Signale prüft *ibaPDA* automatisch und aktualisiert die dazugehörigen absoluten S7-Operanden.

Sonderfunktion Drag & Drop

Am einfachsten kann die Auswahl der Signale allerdings per Drag & Drop aus dem CFC-Plan in den I/O-Manager von *ibaPDA* erfolgen.

- 1. Öffnen Sie den I/O-Manager von *ibaPDA* und die Signaltabelle des gewünschten Moduls.
- 2. Starten Sie den CFC-Editor auf demselben Rechner wie den *ibaPDA*-Client.
- 3. Ziehen Sie nun den Konnektor vom CFC-Editor in die gewünschte Zeile der Signaltabelle im I/O-Manager von *ibaPDA*.
- \rightarrow Der CFC-Konnektor steht nun als Messsignal in der Signaltabelle des Moduls.

➡ iba I/O-Manager										×
: 🎌 🖻 📴 🕄 🕒 🕂 🕡 🕼 î	10	\leftarrow \rightarrow								
Eingänge	s	7-Xplorer (0)								
⊞ ibaNet-E ⊕	1	🚰 Allgemein 💋 Verbind	ung 🔨 Analo	g M C	ligital	🧼 Diagn	ose			
S7-Xplorer		Name		Einheit	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
Kicken, um Modul anzufügen	0	Signalgenerator\CMP_R	ĮN1		1	. 0	Signalgenerator\CMP_R\IN1	REAL		^
An Textschnittstelle	ļ	7			1	. 0		INT		
	/	- 🗆 X			1	. 0		INT		
		- 8	×		1	. 0		INT		
	2				1	. 0		INT		
			_		1	. 0		INT		
			^		1	. 0		INT		
CMP_R		0.0-			1	. 0		INT		
REAL-Com					1	. 0		INT		
	_				1	. 0		INT		
IN1 E	-				1	. 0		INT		
IN - REAL	_				1	. 0		INT		
Input Value 1					1	0		INT		



3.3.5 Adressbücher

Die Adressbücher für SIMATIC S7 Steuerungen werden modulübergreifend angelegt und verwaltet. Eine mehrfache Verwendung desselben Adressbuchs in mehreren Modulen ist möglich.

∄+ iba I/O-Manager		— 🗆 X					
: * 🗅 🔁 🗗 🗲 🗲 🕶 🖄 🗎 🖂 🔿							
Allgemein 4 D	Adressbücher						
Signalnamen	🗚 ABB 📑 Bachmann M1 🔚 DTBox 🕎 Hitachi MicroSigma 👪 IEC61850 🗺 OPC UA 🗒 SIMATIC S7 🕼 SIM	IOTION MinCAT					
Adressbucher	S7 Operanden in Englisch Adressbücher importieren Ad	dressbücher erzeugen					
	O Deutsch Ausgewählte Adressbücher löschen						
	S7-Adressbuch auslagem, wenn Messung läuft, um Speicherbelegung zu reduzieren						
₩¥S Watchdog Externe Konfiguration	Ausführliche Protokollierung für S7-Xplorer und S7-Anfrage						
	CPU / Erzeugungsdatum Größe S7-Projekt	Module					
Karten	Projekttyp: Step7						
	CPU_mit_DP-IF (CPU 314C-2 10.08.2021 14:26 C:\Program DP) 168,2 KB Files\SIEMENS\STEP7\S7Proj\DPMS_Ber\DPMS_B						
Multistation	er.s7p						

Es gibt unterschiedliche Adressbuchtypen für die unterschiedlichen S7-Projekttypen:

- STEP 7: SIMATIC Manager Projekt (nicht für S7-Xplorer Module mit Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00)
- TIA Portal: TIA Portal Projekt

S7 Operanden in Englisch/Deutsch

Hier können Sie wählen, in welcher Sprache Ihnen die S7 Operanden später beim Browsen in den Signaltabellen zur Verfügung stehen.

<Adressbücher erzeugen>

Dieser Button öffnet den Dialog "S7 Adressbuchgenerator". Sie können das Quellverzeichnis eines S7-Projektes zur Erstellung des S7-Adressbuchs wählen. Das kann ein lokales oder ein Netzlaufwerk sein.

<Adressbücher importieren>

Importieren Sie bereits erstellte Adressbücher, die als ZIP-Datei vorliegen.

<Ausgewählte Adressbücher löschen>

Löschen Sie Adressbücher aus dem Verzeichnis des ibaPDA-Servers.

Adressbuch auslagern, wenn Messung läuft, um Speicherbelegung zu reduzieren

Mit Aktivierung dieser Option wird das Adressbuch während der laufenden Messung auf die Festplatte ausgelagert, um Arbeitsspeicher für die Erfassung freizugeben.

Tabelle

Auflistung aller aktuell im System vorhandenen Adressbücher mit Name, Erzeugungsdatum, Ablagepfad des STEP 7-Projektes bzw. IP-Adresse der CPU bei online ausgelesenen Adressbüchern und Verwendungsstelle des Adressbuchs

iba

3.3.5.1 Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen

Zum Erzeugen eines Adressbuchs muss das S7-Projekt verfügbar sein. Für die anschließende Nutzung ist dies nicht notwendig.

Ein Adressbuch erzeugen Sie mit dem S7 Adressbuchgenerator.

S7 Adressbuchgenerator

S7 Adressbuchgenerator (x64)	_		×
CPU-Name:			
Projekt hinzufügen Projekt entfernen Adre	essbüche	r erzeugei	n

CPU-Name

Bezeichnung der CPU

Step 7 HW Konfig Export

Optionale Auswahlmöglichkeit einer HW-Konfig Exportdatei (sinnvoll beim Einsatz eines iba Busmonitors im Sniffing-Modus)

Kommentarsprache

Auswahl der zu importierenden Sprache von Kommentartexten (nur verfügbar bei SIMATIC TIA Portal-Projekten)

Projekt hinzufügen

Hinzufügen eines neuen Projektes zur Liste

Projekt entfernen

Entfernen des markierten Projektes aus der Liste

Adressbücher erzeugen

Erzeugen der Adressbücher aus den selektierten Projekten

Hinweis



Den Eintrag im Feld *CPU-Name* können Sie überschreiben. Dadurch können Sie einen eindeutigen vom STEP 7-Projekt abweichenden Namen für die CPU vergeben. Das ist insbesondere dann interessant, wenn Sie mehrere STEP 7-Projekte verwenden, in denen die CPUs gleiche Namen haben.

Adressbücher über den S7 Adressbuchgenerator erzeugen

- 1. Öffnen Sie den S7 Adressbuchgenerator über einen der folgende Wege:
 - Im Register Allgemein Adressbücher mit dem Button <Adressbücher erzeugen>.
 - In der Modulkonfiguration im Register Allgemein unter S7 CPU-Name: Wählen Sie hierzu im Drop-down-Menü Adressbuch erzeugen aus.

\mathbf{v}	S7		l
	CPU-Name	🚫 Kein Adressbuch 🗸	
	Aktualisierungszeit	🚫 Kein Adressbuch	
	Zugriffsmodus	Adressbuch erzeugen	
	Verbindung	0	μ

- 2. Klicken Sie auf < Projekt hinzufügen>.
- 3. Wählen Sie im Datei-Browser die Projektdatei aus.
- \rightarrow Das STEP 7-Projekt mit allen projektierten CPUs wird nun angezeigt.
- 4. Markieren Sie die CPUs, aus denen Sie Adressbücher erstellen wollen, und klicken Sie auf <Adressbücher erzeugen>.

S7 Adressbuchgenerator (x64)	_		×
 D:\S7Projekte\Schulung\Schulungsrack_S7-315\Example.s7p Schulungsrack_S7-315 CPU315 NEMO CPU315 NEMO (CPU 315-2PN_DP) D:\S7Projekte\412-2_fm_potable_rack_V00\412-2_FM\412-2_FM.s7p 412-2_FM_potables_Rack S7-412 (CPU 412-2 DP) S7-412 (CPU 412-2 DP) S7Projekte\S7-1200_TIAP_V11\JN12520_20140618.ap11 JN12520_20140618 S7-1200 PLC 			
CPU-Name: S7-1200 PLC			
Projekt hinzufügen Projekt entfernen	Adressbüche	r erzeuge	en

Hinweis



Zur Erzeugung von Adressbüchern von TIA Portal-Projekten müssen diese übersetzt, gespeichert und geschlossen sein.



3.3.5.2 Adressbücher online von S7-1200/1500 CPU erzeugen

Online-Adressbücher können Sie aus S7-1200 bzw. S7-1500 CPUs bei gewähltem Verbindungsmodus *TCP/IP S7-1x00* erzeugen. Die Adressdaten werden direkt aus der CPU ausgelesen. Ein Zugriff auf das S7-Projekt ist nicht notwendig.

Klicken Sie hierzu auf <Adressbuch von S7 laden>.

Der CPU-Name des Adressbuchs wird automatisch vergeben.

🚰 Allgemein 🌽 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose					
Verbindungsmodus:	TCP/IP S7-1x00 ~ Verbindungstyp: PG-Verbindung Timeout (s): 15				
Adresse:	192.168.80.90 Test				
Kennwort:	Sichere Kommunikation verwenden				
CPU-Name:	PLC (192.168.80.90) Adressbuch von S7 laden				
Connecting to S7 at 192.168.80.90 Connected successfully to S7 at 192.168.80.90 MLFBNr of PLC is: 6ES7 516-3AN00-0AB0 Loading symbols from S7 Successfully loaded symbols Writing addressbook Successfully created addressbook PLC (192.168.80.90)					

Online ausgelesene Adressbücher beinhalten auch Operanden-Adressinformationen und können daher auch im Verbindungsmodus TCP/IP verwendet werden. Wechseln Sie hierzu nach der Erzeugung den Verbindungsmodus.



4 Request-S7-Varianten

Im folgenden Kapitel sind die Request-S7-Varianten für die Anwendung mit S7-1500 Steuerungen beschrieben. Für Anwendungen mit S7-300 und S7-400 Steuerungen siehe Handbuch Teil 2.

S7-	Firmware	Adressierungs-	Zugriff auf	iba-Baustein-	iba-
Familie		art	optimierte Da-	Familie	Datenpfade
			tenbausteine		
S7-1500	unbeschränkt	Operanden	nein	ibaREQ	DP, PN, UDP,
					ibaNet-E
	ab V3	rein symbo-	ја	ibaREQsym	PN, UDP,
		lisch			ibaNet-E

4.1 Request über ibaNet-E

Im Folgenden wird die Request-S7-Variante für *ibaNet-E* beschrieben.

4.1.1 Allgemeine Informationen

Request-S7 für *ibaNet-E* können Sie in folgenden Systemkonfigurationen projektieren.

SIMATIC S7-CPU	SIMATIC STEP 7 V5.x	SIMATIC STEP 7 V1x Professional
	(SIMATIC Manager)	(TIA Portal)
\$7-1500		
integrierte PN-Schnittstelle	-	Х
und CM1542-1		

Voraussetzung für die Nutzung von Request-S7 über *ibaNet-E* ist eine Lizenz für *ibaPDA-Interface-ibaNet-E* (Art.-Nr. 31.001006).

Beim ibaNet-E-Request erfolgt die Anforderung der Messwerte (Request-Handshake) über eine separate TCP/IP-Verbindung.

Je nach vorhandener Hardware und Software stehen verschiedene Zugangspunkte zur Auswahl, über welche die Anforderung erfolgen kann:

- TCP/IP: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.
- PC/CP: Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich verschiedene Zugangspunkte, die SIMATICspezifisch sind. Im Gegensatz zur TCP/IP-Verbindung ist allen Verbindungsarten der Gruppe PC/CP ist gemeinsam, dass auf dem Rechner die SIMATIC-Kommunikationssoftware mit den entsprechenden Freischaltungen installiert sein muss.
 - MPI, PROFIBUS: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über die MPI- bzw. PROFIBUS-Schnittstelle des Rechners hergestellt, z. B. mit der PCI-Karte CP5611 oder dem MPI-Adapter für USB-Schnittstellen oder serieller PC-Schnittstelle.
 - TCP/IP, ISO: Hier wird entweder die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners oder eine geeignete Schnittstellenkarte für die Verbindung zur S7 verwendet.


TCP/IP S7-1x00: Die Verbindung zu einer SIMATIC S7-1500 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.

Die folgende Abbildung zeigt die Systemtopologie für ein S7-Request über ibaNet-E.



Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zu *ibaPDA-interface-ibaNet-E* finden Sie im Schnittstellenhandbuch.

4.1.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500

Im Folgenden wird die Konfiguration und Projektierung auf SIMATIC S7-Seite mit dem SIMATIC TIA Portal beschrieben.

Nehmen Sie auf SIMATIC TIA Portal-Seite folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung Software:
 Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm
- Projektierung Gerätekonfiguration:
 Einstellen der CPU-Schutzeigenschaften

4.1.2.1 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- 1. Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek folgende Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP7-Projekts, siehe **オ** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86. Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden.
 - ibaREQ_M (FB1400), siehe **オ** ibaREQ_M (FB1400), Seite 71
 - ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408), siehe 7 ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408), Seite 73
 - ibaREQ_NetE-Send (FB1409), siehe 7 ibaREQ_NetE-Send (FB1409), Seite 74
 - ibaREQ_DB, ibaREQ_DB-Interface (PLC-Datentyp)
 - ibaREQ_NetE-Bufferdata (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek! Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu

Fehlern führen.

Hinweis



Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

2. ibaREQ_M (FB1400) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



3. Aktivieren Sie die Option *Remanenz* für den gesamten soeben angelegten Instanz-Datenbaustein.

wo	workTIARequestV18 → 20_testTIAReqSym [CPU 1518-4 PN/DP] → Program blocks → ibaREQ → ibaREQ_M_NetE_DB_single [DB19]											
Ŵ	😰 👻 🔩 🏷 🖹 🖤 Keep actual values 🔒 Snapshot 🦄 🤹 Copy snapshots to start values 🕵 🐼 Load start values as actual values 💵 🖽											
	iba	RE	Q_M_NetE_DB_single									
		Na	me	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible f	Writa	Visible in	Setpoint	Supervision
1		٠	Input									
2		•	reset	Bool	0.0	false		V	V	V		
3	-	•	cpu_hw_id	HW_IO	2.0	49		V	V	V		
4	-	٠	Output									
5	-00	۰.	errorStatus	Word	4.0	16#0		~	V	\checkmark		
6	-00	•	InOut									
7	-00	۰.	REQ_DB	"ibaREQ_DB-Interfa	6.0							
8	-00	٠	Static									
9	-00	•	EXPERT	Struct	12.0			~	 Image: A start of the start of	V		
10	-00	•	sIDBinitialized	Bool	14.0	false		~	 Image: A start of the start of	V		
11	-00	•	sOperandsInvalid	Bool	14.1	false		~	 Image: A start of the start of	V		
12	-00	•	sIMDataValid	Bool	14.2	false		~		V		
13	-00	•	sOk	Bool	14.3	false		~	V	V		
14	-00	•	sGET_IM_DATA	Get_IM_Data				~		V	V	
15	-00	•	sIM_DATA	Array[053] of Byte	16.0			~				
16	-00	•	sAdrOPList	DInt	70.0	0		~		V		
17	-00	•	cDBAddr_PDA2S7	Int	74.0	64		~		V		
18	-00	•	cDBAddr_S72PDA	Int	76.0	1440		~		V		
19	-00	•	cDBAddr_Xchange	Int	78.0	2464		V		V		
20	-00	•	cDBAddr_Ops	Int	80.0	2528		V		V		
21	-	•	cDBAddr_actVal	Int	82.0	12768		\checkmark				
22	-	•	cMaxDataLength	UInt	84.0	1472						
23	-	•	sREQ_AnzOperandenI	Int	86.0	0		\checkmark				
24	-00	•	sREQ_AnzOperandenI	Int	88.0	0		Image: A start and a start		Image: A start and a start		

4. ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408) innerhalb des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



5. ibaREQ_NetE-Send (FB1409) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB1400) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss für jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf ibaREQ_NetE-Send (FB1409) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür den Parameter connectionId eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

iba

4.1.2.2 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek folgende Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP7-Projekts, siehe *iba S7-Bibliothek*, Seite 86. Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden.
 - ibaREQsym_M, siehe **オ** ibaREQsym_M, Seite 77
 - ibaREQsym_NetE, siehe 7 ibaREQsym_NetE, Seite 79
 - ibaREQsym_DB_PDA
 - ibaREQsym-Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

2. ibaREQsym_M aufrufen.



3. ibaREQsym_NetE vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQsym_DB_PDA vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQsym_M und des ibaREQsym_NetE mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür den Parameter connectionId eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

4.1.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

4.1.3.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Wenn alle Systemvoraussetzungen erfüllt sind, bietet *ibaPDA* im Schnittstellenbaum des I/O-Managers die Schnittstelle *ibaNet-E* an.

🗗 iba I/O-Manager								×
: *) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	È E	→						
Eingänge ↓ ↓	iba	Net-E						
Klicken, um Modul anzufügen		Verbindungen 🔣 E	kennung					
	Port	t-Nr. : 7082 文 Rücksetzen auf Standard-Port Port in Firewall zulassen						
In The Playback								
	Erfassung anhalten, wenn eine unterbrochene Verbindung erkannt wurde							
		Signale auf null setzen, w	enn keine Daten vorhan	den sind				
		Modul	Adresse	Тур	Richtung	Frames	Ping-Zeit	
	0	ibaW-750-DHCP (0)	ibaW-750-DHCP	ACQ	IN	3029	2,698 ms	^
	1	ibaW-750-DHCP (0)	ibaW-750-DHCP	PLC	OUT	225	1,800 ms	
	2	ibaW-750-WLAN (5)	192.168.81.201	ACQ	IN	2811	32,302 ms	
	3	ibaW-750-LAN (10)	192.168.81.50	ACQ	IN	3028	3,286 ms	
	4	ibaW-750-LAN (10)	192.168.81.50	PLC	OUT	225	2, 183 ms	
	5	?	?	?	?	?	?	

Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zur Schnittstelle *ibaNet-E* finden Sie im zugehörigen Schnittstellenhandbuch.



ibaNet-E konfigurieren

- 1. Starten Sie den *ibaPDA* Client und öffnen Sie den I/O-Manager.
- 2. Klicken Sie auf den blauen Befehl *Klicken, um Modul anzufügen,* der sich unter der Schnittstelle befindet.

Wählen Sie im Dialogfenster ein *S7-Request*-Modul aus und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen über das Eingabefeld. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <OK>.

- S7 Request (zum Erfassen von analogen und digitalen Signalen)
- S7 Request Decoder (zum Erfassen von bis zu 32000 digitalen Signalen)

Eingänge	遣 Modul hinzufügen	×
i ibaNet-E Klicken, um Modul anzufügen Cir Dia DaCapture Cir D	Name : \$7 Request Modul Typ : Image: S7 Request Image: Ordner Image: S7 Request I	
	OK Abbreche	en

3. Nehmen Sie die erforderlichen Moduleinstellungen und Konfiguration der Signale vor, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Bei allen Request-Modulen sind die Register *Allgemein* und *Verbindung* identisch. Die Request-Module unterscheiden sich nur bei den Registern *Analog* bzw. *Digital.*

4. Wenn Sie die Konfiguration beendet haben, klicken Sie auf <Übernehmen> oder <OK>, um die neue Konfiguration ins Gerät zu übertragen und die Datenerfassung mit *ibaPDA* zu starten.

4.1.3.2 Allgemeine Moduleinstellungen

Die Beschreibung der für alle Request-S7-Module identischen allgemeinen Einstellungen finden Sie im Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15.

Informationen zu den Verbindungseinstellungen im Register *Verbindung* finden Sie im Kapitel **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Das Modul *S7 Request* für *ibaNet-E* hat folgende spezifischen Einstellmöglichkeiten im Register *Allgemein*:

odultyp erriegelt ttiviert ame odul Nr. eitbasis odulname als Präfix verwe	S7 Request False True S7 Request 9 10 ms						
erriegelt ttiviert ame odul Nr. eitbasis odulname als Präfix verwe	False True S7 Request 9 10 ms						
ttiviert ame odul Nr. eitbasis odulname als Präfix verwe	True 57 Request 9 10 ms						
ame odul Nr. eitbasis odulname als Präfix verwe	S7 Request 9 10 ms						
odul Nr. eitbasis odulname als Präfix verwe	9 10 ms						
eitbasis odulname als Präfix verwe	10 ms						
odulname als Präfix verwe	-						
Modulname als Präfix verwer False							
odul Struktur							
nzahl Analogsignale	64						
Anzahl Digitalsignale 64							
ibaNet-E							
btastzeit	10 ms						
amples pro Nachricht	1						
riftausgleich	True						
7							
PU-Name	S Kein Adressbuch						
erbindung							
utomatisch aktivieren/deak	t False						
	nzahl Digitalsignale na Net-E otastzeit amples pro Nachricht riftausgleich 7 PU-Name erbindung utomatisch aktivieren/deak						

ibaNet-E

Abtastzeit

Abtastzeit auf Steuerungsseite, die der Zykluszeit des Funktionsblock-Requests entspricht.

Samples pro Nachricht

Anzahl der übertragenen Samples in einem ibaNet-E-Frame

Driftausgleich

Deaktivieren Sie den Driftausgleich, wenn die Daten langsamer als alle 10 ms gesendet werden, um die Verarbeitung der empfangenen Daten zu verbessern.

Verbindung

Automatisch aktivieren/deaktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist und *ibaPDA* beim Start der Messung keine Verbindung zur S7 aufbauen kann, dann deaktiviert *ibaPDA* dieses Modul und startet die Messung ohne das Modul. Während der Messung versucht *ibaPDA* sich mit der S7 zu verbinden. Bei Erfolg wird die Messung mit aktiviertem Modul neu gestartet. Wenn diese Option deaktiviert ist und *ibaPDA* beim Start der Messung keine Verbindung zur S7 aufbauen kann, dann startet *ibaPDA* die Messung nicht.

4.1.3.3 Modul S7 Request

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten Request-Block-Aufruf.

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15, und **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 44.

4.1.3.4 Modul S7 Request Decoder

Mit dem Modul *S7 Request Decoder* können Sie bis zu 32000 digitale Signale erfassen, die in Form von max. 1000 Doppelwörtern (32 Bit) gesendet werden. Dieser Modultyp eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen sehr viele digitale Signale erfasst werden müssen und die max. 1024 direkt adressierbaren Digitalwerte nicht ausreichen.

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten Request-Block-Aufruf.

Register Allgemein

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15, und **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 44.

Modulspezifische Einstellungen

Modul Struktur – Anzahl Decoder

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Decoder in der digitalen Signaltabelle ein. Der Standardwert ist 32. Der Maximalwert beträgt 126. Die Signaltabelle wird entsprechend angepasst.

Verbindungskonfiguration

Die Verbindung des Moduls *S7 Request Decoder* konfigurieren Sie auf die gleiche Weise wie die Verbindung für ein S7-Request-Modul, siehe **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Register Digital

Die Signale konfigurieren Sie auf die gleiche Weise wie für das Gerät *ibaBM-DP*, siehe **オ** *Register Digital*, Seite 65.

4.2 Request-S7 für ibaBM-PN

Im Folgenden wird die Request-S7-Variante für das PROFINET-Busmodul *ibaBM-PN* beschrieben.

4.2.1 Allgemeine Informationen

Request-S7 für *ibaBM-PN* können Sie in folgenden Systemkonfigurationen projektieren.

SIMATIC S7-CPU	SIMATIC STEP 7 V5.x SIMATIC STEP 7 V1x Profession			
	(SIMATIC Manager)	(TIA Portal)		
S7-1500				
integrierte PN-Schnittstelle	-	Х		
und CM1542-1				

Beim PN-Request erfolgt die Anforderung der Messwerte (Request-Handshake) über eine separate TCP/IP-Verbindung.



Je nach vorhandener Hardware und Software stehen verschiedene Zugangspunkte zur Auswahl, über welche die Anforderung erfolgen kann:

- TCP/IP: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.
- PC/CP: Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich verschiedene Zugangspunkte, die SI-MATIC-spezifisch sind. Im Gegensatz zur TCP/IP-Verbindung ist allen Verbindungsarten der Gruppe PC/CP ist gemeinsam, dass auf dem Rechner die SIMATIC-Kommunikationssoftware mit den entsprechenden Freischaltungen installiert sein muss.
 - MPI, PROFIBUS: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über die MPI- bzw. PROFIBUS-Schnittstelle des Rechners hergestellt, z. B. mit der PCI-Karte CP5611 oder dem MPI-Adapter für USB-Schnittstellen oder serieller PC-Schnittstelle.
 - TCP/IP, ISO: Hier wird entweder die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners oder eine geeignete Schnittstellenkarte für die Verbindung zur S7 verwendet.
- TCP/IP S7-1x00: Die Verbindung zu einer SIMATIC S7-1500 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.

Systemintegration mit ibaBM-PN

Die Übertragung der Messdaten erfolgt über PROFINET an das *ibaBM-PN*-Gerät.

Sie benötigen insgesamt folgende Verbindungen:

- Onlineverbindung zwischen *ibaPDA* und S7-CPU (TCP/IP, MPI oder DP)
- Lichtwellenleiterverbindung zwischen *ibaPDA/ibaFOB-io-D* und *ibaBM-PN*
- PROFINET-Verbindung zwischen *ibaBM-PN* und S7-CPU

Der Busmonitor bietet zwei separate PROFINET-Devices. Pro Device ist eine Übertragung von max. 1440 Byte Daten möglich.





Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zu *ibaBM-PN* finden Sie im Gerätehandbuch.

Informationen zu Anwendungsbeispielen finden Sie in Kapitel **7** Anwendungsbeispiele, Seite 91.

4.2.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500

Im Folgenden wird die Konfiguration und Projektierung auf SIMATIC S7-Seite mit dem SIMATIC TIA Portal beschrieben.

Nehmen Sie auf SIMATIC TIA Portal-Seite folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung der Netzkonfiguration:
 Einbinden des PROFINET-Devices in die Gerätekonfiguration
- Projektierung Software:
 Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm
- Projektierung Gerätekonfiguration:
 Einstellen der CPU-Schutzeigenschaften

4.2.2.1 Projektierung Netzkonfiguration

Pro genutztem PROFINET-Device müssen Sie ein PROFINET-Device projektieren.

Verwenden Sie die GSDML-Datei GSDML-Vx.yy-ibaBM-PN-yyyymmdd.xml.

Hinweis



Die aktuelle GSDML-Datei finden Sie auf dem Datenträger "iba Software & Manuals" in folgendem Verzeichnis:

\02 iba Hardware\ibaBM-PN\01 GSD Files\

S7-CPUs ermöglichen konsistente Slots mit max. 252 Bytes Sie benötigen einen Slot je Request-Block. Es können auch Slots geringerer Größe eingesetzt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Netzsicht.





Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gerätesicht.

							📲 Тор	ologiesicht	Netzsicht	🛉 Gerätesic	ht
dt	ibaBM-PN	💌 🖽 🔣 🔛 🍳 ±		Geräteübersicht							
			^	📸 Baugruppe	 Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adresse	Тур	Artikelnumme	r
				 ibaBM-PN 	0	0			ibaBM-PN busmoni	13.120000	^
	18th			Interface	0	0 X1			iba BM-PN		
	133BN			252 bytes O_1	0	1		256507	252 bytes O		=
	- N.				0	2					
					0	3					
					0	4					
			-		0	5					
			•		0	6					
		ibaBM-PN			0	7					
					0	8					
					0	9					
					0	10					
					0	11					
					0	12					
			~		0	12					~
< 11	> 100	% · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<			1111				>

4.2.2.2 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek folgende Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe *iba S7-Bibliothek*, Seite 86. Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden.
 - ibaREQ_M (FB1400), siehe 🛪 ibaREQ_M (FB1400), Seite 71
 - ibaREQ_PN (FB1401), siehe **オ** ibaREQ_PN (FB1401), Seite 72
 - ibaREQ_DB (DB15)
 - ibaREQ_DB-Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis





Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Hinweis



Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

2. ibaREQ_M (FB1400) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.





3. Aktivieren Sie die Option *Remanenz* für den gesamten soeben angelegten Instanz-Datenbaustein.

jekt Bearbeiten Ansicht	Einfügen Online E	extras We	erkzeuge Fenster H	ilfe					
🛉 🎦 📙 Projekt speichern 昌	X 🗉 🖻 🗙 嘴) ± (≃! ±		🔰 Online verbinden 📓	Online-Ve	rbindung trenner	י אי 🗛 🖬 אי	× ⊟ Ш	
		S7TIA_	PN_REQ_V13_SP1	57-1516 REQ-S7-PN [CPU 151	6-3 PN/DP] 🕨	Programmba	usteine 🕨 ib	aREQ_N
Geräte									
* O O	🗐 ক							1	
		ibal						/	
TI STTA PN PEO VIB SPI		i Dan		Datastus	Offect	Stortwort	Romanana	Erroichbar a	Sichthau
Neues Gerät hinzufüge	n	1 .	▼ Input	Datentyp	Oliset	Startwert	Kennaniena		Sicilia
Geräte & Netze		2 40	RESET	Bool		false			
▼ m S7-1516 REO-S7-PN [C	PU 1516-3 PN/DP1	3 60	 Output 		0.0	ionse			
Gerätekonfiguratio	n	4 - 1	ERROR STATUS	Word	2.0	16#0			
V. Online & Diagnose		5 🚥 '	 InOut 						
🔻 🛃 Programmbausteir	e	6 🕣 1	REQ_DB	"ibaREQ_DB-Interfa	4.0				
📑 Neuen Bausteir	hinzufügen	7 🕣 '	 Static 						
Cyclic interrupt	1ms [OB31]	8 📶 🛙	EXPERT	Struct	10.0			Image: A start and a start	 Image: A start of the start of
Tyclic interrupt	10ms [OB30]	9 🕣 🛙	 sIDBinitialized 	Bool	12.0	false		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of
🜁 Main [OB1]		10 🕣 🛙	sOperandsInvalid	Bool	12.1	false		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of
🐲 ibaSignalgener	ator [FC99]	11 🕣 🛙	sIMDataValid	Bool	12.2	false		~	V
🚁 ibaREQ_M [FB14	[00]	12 📶 🛙	s ok	Bool	12.3	false		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of
🚁 ibaREQ_PN [FB1	401]	13 🕣 🛙	sGET_IM_DATA	Get_IM_Data				 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of
🧧 Demo [DB100]		14 🕣 🛙	sIM_DATA	Array[053] of Byte	14.0			 Image: A start of the start of	
📒 ibaREQ_DB [DB	15]	15 📲	sAdrOPList	Dint	68.0	0			v
ibaREO DB 1 [B161	16 🕣 🛙	cDBAddr_PDA2S7	Int	72.0	64			V
ibaREQ_M_DB [I	DB1400]	17 📶 🛙	 cDBAddr_S72PDA 	Int	74.0	1440			 Image: A start of the start of
ibaREQ_M_DB_1	[DB1402]	18 📲 י	cDBAddr_Xchange	e Int	76.0	2464		\checkmark	V
ibaREQ_PN_DB	DB1401]	19 📶 🛙	cDBAddr_Ops	Int	78.0	2528			

4. ibaREQ_PN (FB1401) innerhalb des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB1400) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss für jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_PN (FB1401) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür den Parameter ADR_SLOT eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

4.2.2.3 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- 1. Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek folgende Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe **7** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86. Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden.
 - ibaREQsym_M, siehe 7 ibaREQsym_M, Seite 77
 - ibaREQsym PN, siehe 7 ibaREQsym_PN, Seite 78
 - ibaREQsym DB PDA
 - ibaREQsym Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

2. ibaREQsym M aufrufen.



3. ibaREQsym PN vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQsym_DB_PDA vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQsym_M und des ibaREQsym_PN mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür den Parameter ADR_SLOT eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

4.2.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

4.2.3.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Wenn eine *ibaFOB-D*-Karte im *ibaPDA*-Rechner installiert ist, bietet *ibaPDA* im Schnittstellenbaum des I/O-Managers die Schnittstelle für diese *ibaFOB-D*-Karte an.

≟ iba I/O-Manager		— 🗆 X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein 4 b	ibaFOB-4io-D	
ibaFOB-4io-D iba-III ibaFOB-4io-D		
∎ ⊫ Link 1	Schnittstellen-Einstellungen	
 Imk 2 Imk 3 Imk 3 Imk Kicken, um Modul anzufügen 	Interrupt-Modus : Master-Modus intern	Watchdog aktivieren
	PCI-Info	
	Slot-Nummer: 1 IO-Adresse: 0x00003000	IO-Länge: 0x00000100
	Bus-Nummer: 17 Speicheradresse: 0xDB240000	Speicherlänge: 0x00000200
	Hersteller: iba AG	Karten-ID: 0xF0B4
		OK Obemehmen Abbrechen

Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zur *ibaFOB-D*-Karte finden Sie im zugehörigen Gerätehandbuch.

ibaBM-PN konfigurieren

- 1. Starten Sie den *ibaPDA* Client und öffnen Sie den I/O-Manager.
- 2. Markieren Sie im Schnittstellenbaum (links) den Link der *ibaFOB-D*-Karte, an dem *ibaBM-PN* angeschlossen ist.

Klicken Sie auf den blauen Befehl *Klicken, um Modul anzufügen*. Wählen Sie im Dialogfenster ein *ibaBM-PN*-Modul aus und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen über das Eingabefeld. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <OK>.

ibaFOB-4io-D	🖺 Modul hinzufügen		
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			X
Bille Link 1 Bille Link 1 Bille Link 2 Bille Link 3 Klicken, um Modul anzufügen	Name : Modul Typ :		
Playback A Textschnittstelle S Virtuell Nicht abgebildet	ibaBM-ENetIP ibaBM-CAN ibaBM-COL-8-o ibaBM-DDCS ibaBM-DDCSM ibaBM-DP ibaBM-DP ibaBM-DP-64 ibaBM-DPM-64 ibaBM-DPM-64	 baBM-DPM-S-64 baBM-SLink baBM-SLink baBM-SLM baBM-PN baLink-oembedded baLink-SM64 baLink-SM64 Generic baLink-SM64-SD16 	ibaLink-SM12 ibaLink-VME ibaLink-VME ibalink-VME ibaNet750-B1 ibaNet7

- 3. Fügen Sie zum *ibaBM-PN*-Modul am entsprechenden PROFINET-Anschluss Device 0 oder Device 1 ein Request-Modul hinzu (oder mehrere, falls Sie weitere Verbindungen zu einer bzw. zu verschiedenen S7-CPUs benötigen). Zur Auswahl stehen:
 - S7 Request (zum Erfassen von analogen und digitalen Signalen)
 - S7 Request Decoder (zum Erfassen von bis zu 1024 digitalen Signalen)

Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein 🛛 Þ	🖹 Modul hinzufügen X
III ibaFOB-4io-D III Link 0 IIII baBM-PN IIII X40: Device 0 ↓ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Name : S7 Request Modul Typ : B. Device-Slot
	ang period state ang period
B la Link 1 B la Link 2 B la Link 2 B la Link 3 Klicken, um Modul anzufügen	OK Abbrechen

4. Nehmen Sie die erforderlichen Moduleinstellungen und Konfiguration der Signale vor, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Bei allen Request-Modulen sind die Register *Allgemein* und *Verbindung* identisch. Die Request-Module unterscheiden sich nur bei den Registern *Analog* bzw. *Digital.*

5. Wenn Sie die Konfiguration beendet haben, klicken Sie auf <Übernehmen> oder <OK>, um die neue Konfiguration ins Gerät zu übertragen und die Datenerfassung mit *ibaPDA* zu starten.

4.2.3.2 Allgemeine Moduleinstellungen

Die Beschreibung der für alle Request-S7-Module identischen allgemeinen Einstellungen finden Sie im Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15.

Informationen zu den Verbindungseinstellungen im Register *Verbindung* finden Sie im Kapitel **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Die *ibaBM-PN*-Module haben folgende spezifische Einstellmöglichkeiten im Register Allgemein:

PROFINET

Device

Nummer des PROFINET-Device, dem das Modul zugeordnet ist

Slot

Nummer des Slots, dem das Modul zugeordnet ist

S2 Redundanz

FALSE: Redundanzmodus deaktiviert. Weitere Informationen zum Redundanzmodus, siehe **7** Request-S7 für ibaBM-PN im Redundanzmodus, Seite 55.

4.2.3.3 Modul S7 Request

Mit dem Modul *S7 Request* können Sie entsprechend der Größe des verwendeten PROFINET Slots Daten zu erfassen. Maximal sind bis zu 254 Bytes möglich.

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten PROFINET Slot und Request-Block-Aufruf.

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15 und **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 53.

4.2.3.4 Modul S7 Request Decoder

Mit dem Modul *S7 Request Decoder* können Sie bis zu 16384 digitale Signale erfassen, die in Form von max. 128 Wörtern (16 Bit) gesendet werden. Dieser Modultyp eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen sehr viele digitale Signale erfasst werden müssen und die max. 1024 direkt adressierbaren Digitalwerte des *ibaBM-PN* nicht ausreichen.

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten PROFINET Slot und Request-Block-Aufruf.

Register Allgemein

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15 und **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 53.

Modulspezifische Einstellungen

Modul Struktur – Anzahl Decoder

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Decoder in der digitalen Signaltabelle ein. Der Standardwert ist 32. Der Maximalwert beträgt 126. Die Signaltabelle wird entsprechend angepasst.



Verbindungskonfiguration

Die Verbindung des Moduls *S7 Request Decoder* konfigurieren Sie auf die gleiche Weise wie die Verbindung für ein S7-Request-Modul, siehe **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Register Digital

Die Signale konfigurieren Sie auf die gleiche Weise wie für das Gerät *ibaBM-DP*, siehe **7** *Register Digital*, Seite 65.

4.2.4 Diagnose

Sie erhalten eine Auflistung aller im Busmodul erfassten Operanden mit Datentyp und Istwert, wenn Sie im Schnittstellenbaum den Busmodulknoten auswählen und das Register *Analog* bzw. *Digital* öffnen.

Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein 4 b	ib	aBM-PN						
Emilia Dadas		Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital	Diagnose					
ibaBM-PN		Name	Symbol	Gerät	Slot	Adresse	Datentyp	Istwert
Kicken, um Modul anzufügen		Quelle: (3) S7 Req SINUMERIK PN						
🖃 📟 X41: Device 1	0	[3:0]: Test-DB\INT_1	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0x0	INT_B	31703
1: S7 Req SINUMERIK PN (3)	1	[3:1]: Test-DB\"AngularFreq0.1Hz"	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0x2	FLOAT_B	1037.11
	2	[3:2]: Test-DB\AngularFreq1Hz	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0x6	FLOAT_B	47525.2
Klicken, um Modul anzufügen	3	[3:3]: Test-DB\AngularFreq10Hz	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0xA	FLOAT_B	32685.5
	4	[3:4]: Test-DB\"Sinus_0.1Hz"	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0xE	FLOAT_B	0.372029
Ink I Ink 2	5	[3:5]: Test-DB\"Cosinus_0.1Hz"	BLOCKS\Blocks.Test-DB\	X41: Device 1	1	0x12	FLOAT_B	0.928221

Andere Dokumentation



Eine detaillierte Beschreibung der gerätespezifischen Diagnosemöglichkeiten des *ibaBM-PN* finden Sie im zugehörigen Gerätehandbuch.

4.3 Request-S7 für ibaBM-PN im Redundanzmodus

Im Folgenden wird die Request-S7-Variante für das PROFINET-Busmodul *ibaBM-PN* im S2-Redundanzmodus beschrieben.

4.3.1 Allgemeine Informationen

Der S2-Redundanzmodus des *ibaBM-PN* ermöglicht den Betrieb an redundanten PROFINET-Systemen (S2-Systemredundanz) in Verbindung mit SIMATIC S7-R/H Steuerungen, deren Messdaten erfasst werden sollen. Um den S2-Redundanzmodus des *ibaBM-PN* verwenden zu können, benötigen Sie eine zusätzliche Lizenz. Wenden Sie sich hierfür an den iba-Support.

Die folgende Darstellung zeigt eine beispielhafte Einbindung eines *ibaBM-PN* im S2-Redundanzmodus:



Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zum S2-Redundanzmodus des *ibaBM-PN* finden Sie im Gerätehandbuch.

Die Funktionalität des Request-S7 für *ibaBM-PN* im Redundanzmodus entspricht weitestgehend der im Standardmodus (siehe Kapitel **7** *Request-S7 für ibaBM-PN*, Seite 45). Die Abweichungen und Erweiterungen sind nachfolgend beschrieben.

4.3.2 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

Schließen Sie zunächst *ibaBM-PN* an einen freien Link einer *ibaFOB-D*-Karte an. Im I/O-Manager fügen Sie an dem entsprechenden Link ein Gerätemodul *ibaBM-PN* ein.

Fügen Sie anschließend ein Modul S7 Request ein.

Im Register *Allgemein* setzen Sie den Parameter *S2 Redundanz* auf "True". Ein orange gefärbte Symbol des Request-Moduls zeigt den Redundanzmodus an.

	A	Ilgemein 🝠 Verbindung	0 🝠 Verbindung 1	\sim Analog	Л	Digital		S7 Request-Info			
	~	Grundeinstellungen				Viene v					
- 1		Modultyp	ibaBM-PN\S7 Request				and a second second				
- 1		Verriegelt	False								
- 1		Aktiviert	True						87		
		Name	S7 Request								
		Modul Nr.	4								
		Zeitbasis	10 ms								
		Name als Präfix verwend	False								
	~	Modul Struktur									
		Anzahl Analogsignale	64	4							
		Anzahl Digitalsignale	54								
	~	PROFINET									
		Device	0								
		Slot	1	1							
		S2-Redundanz	True		\sim						
	~	S7									
		CPU-Name	CPU_mit_DP-I	F (CPU 314	C-						
	~	Verbindung									
		Automatisch aktivieren/de	False								

Die Konfiguration der Module entspricht ansonsten der im Standardmodus, siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 53.

Verbindungseinstellungen

Richten Sie für die Übertragung der Operandendaten zu den beiden CPUs der SIMATIC S7-R/H zwei getrennte Verbindungen ein. *ibaPDA* schaltet die Verbindung je nach Verfügbarkeit und Bedarf um.

Konfigurieren Sie beide Verbindungen in den Registern *Verbindung 0* und *Verbindung 1*. Den Name der Register können Sie über die Felder *Verbindungsname* ändern.

📓 Allgemein 💋 Ve	erbindung 0 🝠 Verbind	dung 1 🔨 Analog 👖 Digit	al 🗱 S7 Request-Info	
Verbindung				
Verbindungsname:	Verbindung 0			
Verbindungsmodus:	TCP/IP ~	Verbindungstyp: PG-V	′erbindung ~	Timeout (s): 5
Adresse:	192.168.123.1	Rahmen: 1 🚔	Steckplatz: 2	Test
S7-Routing verwe	nden			
DB: 15	•	PROFINET Device Slot:	1	
CPU-Name: 🦛 CF	PU_mit_DP-IF (CPU 🗸	S7 Neustart erkennen (E	ies betrifft alle S7 Request-Module	e)

Die weiteren Einstellungen sind identisch zum Betrieb ohne Redundanzmodus, siehe **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Berücksichtigen Sie folgende Besonderheiten:

- Die Rahmennummern bei einem H-System lauten 0 bzw. 1 für die beiden redundanten CPUs.
- Stellen Sie die DB-Nummer, die PROFINET-Device-Slots sowie den CPU-Name für die Zuweisung eines Adressbuchs nur einmal im Register *Verbindung 0* ein.

iba

4.4 Request-S7 für ibaBM-DP

Im Folgenden wird die Request-S7-Variante für das PROFIBUS-Busmodul *ibaBM-DP* beschrieben.

4.4.1 Allgemeine Informationen

Request-S7 für *ibaBM-DP* kann in folgenden Systemkonfigurationen projektiert werden:

SIMATIC S7-CPU	SIMATIC STEP 7 V5.x (SIMATIC Manager)	SIMATIC STEP 7 V1x Professional (TIA Portal)
S7-300 integrierte DP-Schnittstelle	Х	Х
S7-400 integrierte DP-Schnittstelle und CP443-5	Х	Х
S7-400H integrierte DP-Schnittstelle und CP443-5	Х	
S7-1500 integrierte DP-Schnittstelle und CM1542-5 oder CP1542-5		Х

Beim DP-Request erfolgt die Anforderung der Messwerte (Request-Handshake) nicht über den PROFIBUS, sondern über eine separate Verbindung.

Je nach vorhandener Hardware und Software stehen verschiedene Zugangspunkte zur Auswahl, über welche die Anforderung erfolgen kann:

- TCP/IP: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.
- PC/CP: Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich verschiedene Zugangspunkte, die SIMATICspezifisch sind. Im Gegensatz zur TCP/IP-Verbindung ist allen Verbindungsarten der Gruppe PC/CP ist gemeinsam, dass auf dem Rechner die SIMATIC-Kommunikationssoftware mit den entsprechenden Freischaltungen installiert sein muss.
 - MPI, PROFIBUS: Die Verbindung zur SIMATIC S7 wird über die MPI- bzw. PROFIBUS-Schnittstelle des Rechners hergestellt, z. B. mit der PCI-Karte CP5611 oder dem MPI-Adapter für USB-Schnittstellen oder serieller PC-Schnittstelle.
 - TCP/IP, ISO: Hier wird entweder die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners oder eine geeignete Schnittstellenkarte f
 ür die Verbindung zur S7 verwendet.
- TCP/IP S7-1x00: Die Verbindung zu einer SIMATIC S7-1500 wird über eine integrierte PN-Schnittstelle der S7-CPU oder entsprechende CP-Baugruppen in der SPS und der Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners hergestellt. Es ist keine weitere Siemens-Software für die Verbindung erforderlich.

Systemintegration mit ibaBM-DP

Die Übertragung der Messdaten erfolgt über PROFIBUS DP an das *ibaBM-DP*-Gerät.

Sie benötigen insgesamt folgende Verbindungen:

- Onlineverbindung zwischen *ibaPDA* und S7-CPU (TCP/IP, MPI oder DP)
- Lichtwellenleiterverbindung zwischen *ibaPDA/ibaFOB-io-D* und *ibaBM-DP*
- PROFIBUS-Verbindung zwischen *ibaBM-DP* und S7 PROFIBUS-Master
- Eine Verbindung von *ibaBM-DP* an das Netzwerk (TCP/IP über Ethernet) wird nur benötigt, wenn das Gerät im Kompatibilitätsmodus, also nicht mit 32Mbit Flex (kurz: Flex), betrieben wird. In diesem Fall ist die Systemintegration wie mit *ibaBM-DPM-S*, siehe Handbuch Teil 2.

In der Standardausführung können Sie maximal 8 Verbindungen pro Gerät konfigurieren, d. h. 8 PROFIBUS-Slaves. Pro Slave ist die Übertragung von max. 244 Byte Daten möglich.



Hinweis



Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Request-Blöcke ab Version V4.0. Wenn Sie Erläuterungen zu älteren Versionen benötigen, wenden Sie sich an den iba-Support.

Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zu ibaBM-DP finden Sie im Gerätehandbuch.

Informationen zu Anwendungsbeispielen finden Sie in Kapitel **7** Anwendungsbeispiele, Seite 91.



4.4.1.1 ibaCom-L2B Kompatibilitätsbetrieb

ibaBM-DP können Sie als voll funktionskompatiblen Nachfolger (ersatzteilkompatibel) für die Request-S7-Funktionalität der *ibaCom-L2B*-PROFIBUS-Karte einsetzen.



Verwenden Sie dafür folgende Module:

- S7 Request (ibaCom-L2B kompatibel)
- S7 Request Dig512 (ibaCom-L2B kompatibel)

Änderungen in der S7-Projektierung (Hardware oder S7-Programm) gegenüber der ursprünglichen Projektierung auf Basis der *ibaCom-L2B*-Karte sind nicht erforderlich.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Teil 2.

Hinweis



Der *ibaCom-L2B* Kompatibilitätsbetrieb ist nur im Flex-Modus des *ibaBM-DP* nutzbar.

4.4.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500

Im Folgenden wird die Konfiguration und Projektierung auf SIMATIC S7-Seite mit dem SIMATIC TIA Portal beschrieben.

Nehmen Sie auf SIMATIC TIA Portal-Seite folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung der Netzkonfiguration:
 Einbinden des PROFIBUS-Slaves in die Gerätekonfiguration
- Projektierung Software: Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm
- Projektierung Gerätekonfiguration:
 Einstellen der CPU-Schutzeigenschaften

Die Kompatibilitätsmodule *S7 Request (ibaCom-L2B kompatibel)* und *S7 Request Dig512 (ibaCom-L2B kompatibel)* können Sie nicht zusammen mit einer CPU S7-1500 verwenden.

4.4.2.1 Projektierung Netzkonfiguration

Pro Modul müssen Sie einen iba-PROFIBUS-Slave definieren.

Verwenden Sie die GSD-Datei ibaDPMSi.gsd Version ab V2.2.

Hinweis



Die GSD-Datei ibaDPMSi.gsd finden Sie auf dem Datenträger "iba Software & Manuals" in folgendem Verzeichnis:

\02 iba Hardware\ibaBM-DP\02_GSD_Files\01_General\

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Netzsicht.



Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gerätesicht.

							E To	pologies	cht 🖁 🖁	Netzsicht Gerätesic	ht
Slave_1			Ge	räte	übersicht						
		^		2	Baugruppe	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	
1 aver					Slave_1	0	0			ibaBM-DPM-S/DP-Monitor	
9.					S7-Req block consistent Slot 0_1	0	1		256379	S7-Req block consistent Slot 0	
					S7-Req block consistent Slot 1_1	0	2		380499	S7-Req block consistent Slot 1	
_						0	3				
			4			0	4				
	DP. NOPM					0	5				
	Dr-Horan		-			0	6				
						0	7				
						0	8				
						0	9				
						0	10				
		~				0	11				~
< ■ > 100%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	د 📃		1					>

4.4.2.2 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek folgende Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe a iba S7-Bibliothek, Seite 86. Je Request-Modul (Verbindung) in ibaPDA muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden.
 - ibaREQ_M (FB1400), siehe **オ** ibaREQ_M (FB1400), Seite 71
 - ibaREQ_DP (FB1402), siehe **オ** ibaREQ_DP (FB1402), Seite 72
 - ibaREQ_DB (DB15)
 - ibaREQ_DB-Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.





Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

2. ibaREQ_M (FB1400) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



3. Aktivieren Sie die Option *Remanenz* für den gesamten soeben angelegten Instanz-Datenbaustein.

🖓 Siemens - D:40_SIMATICl20_Beispiele/S7TIA_PN_REQ_V13_SP1/S7TIA_PN_REQ_V13_SP1											
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online E	dras Werkzeuge Fe	enster Hilfe									
📑 🎦 📮 Projekt speichern 昌 🐰 🗎 🗎 🗙 🕊	🛨 (* ± 🖥 🛄 f	📱 🖳 💋 Online verbinden 👔	Online-Verb	indung trennen	₼? 🖪 📭	× 🗄 💷					
Projektnavigation 🔲 🖣	S7TIA_PN_REQ_V1	13_SP1 → S7-1516 REQ-S7-PM	N [CPU 1516	-3 PN/DP] → Pr	ogrammbau	isteine ► ib	aREQ_M_D				
Geräte											
🖻 🖸 O O 🔲 📑	19 19 🗞 🍢 🛛	* & & & & & & 🗄 🔢 😤				1					
5	ibaREQ_M_DB					/					
. S7TIA_PN_REQ_V13_SP1	Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Sichtbar i				
🎽 Neues Gerät hinzufügen	1 📶 🔻 Input										
Geräte & Netze	2 📲 RESET	Bool	0.0	false		 Image: A start of the start of					
S7-1516 REQ-S7-PN [CPU 1516-3 PN/DP]	3 📶 🔻 Output	Ī									
Gerätekonfiguration	4 📶 = ERROR_	STATUS Word	2.0	16#0		V					
🚽 🖳 Online & Diagnose	5 📶 🔻 InOut										
🔻 🛃 Programmbausteine	6 📶 🖷 🛛 REQ_DE	B "ibaREQ_DB-Inter	fa 4.0								
📑 Neuen Baustein hinzufügen	7 📶 🔻 Static										
Cyclic interrupt 1ms [OB31]	8 📶 = 🕨 EXPERT	Struct	10.0			V	Image: A start of the start				
Cyclic interrupt 10ms [OB30]	9 🕣 🔹 siDBinit	tialized Bool	12.0	false		 Image: A start of the start of	Image: A start and a start				
🜁 Main [OB1]	10 📶 🔹 sOpera	indsInvalid Bool	12.1	false		V					
ibaSignalgenerator [FC99]	11 📶 = sIMDati	aValid Bool	12.2	false		V	Image: A start and a start				
ibaREQ_M [FB1400]	12 📶 🖷 sOk	Bool	12.3	false		V					
🚁 ibaREQ_PN [FB1401]	13 📶 💶 🕨 sGET_II	M_DATA Get_IM_Data				V					
📄 Demo [DB100]	14 📶 🖷 🕨 sIM_DA	TA Array[053] of Byt	e 14.0			V					
ibaREQ_DB [DB15]	15 📶 🔹 sAdrOP	'List DInt	68.0	0		V	Image: A start and a start				
ibaREO_DB_1 [DB16]	16 🕣 🔹 cDBAdo	dr_PDA2S7 Int	72.0	64		V	Image: A start and a start				
ibaREQ_M_DB [DB1400]	17 📶 🔹 cDBAdo	dr_S72PDA Int	74.0	1440		V	Image: A start and a start				
ibaREQ_M_DB_1 [DB1402]	18 📶 🔹 cDBAdo	dr_Xchange Int	76.0	2464		V	Image: A start and a start				
ibaREQ_PN_DB [DB1401]	19 🕣 🔹 cDBAda	dr_Ops Int	78.0	2528		 Image: A start of the start of	V				

4. ibaREQ_DP (FB1402), innerhalb des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB1400) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss für jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_DP (FB1402) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür die Parameter ADR_SLOT_0 und ADR_SLOT_1 eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

4.4.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

4.4.3.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Wenn eine *ibaFOB-D*-Karte im *ibaPDA*-Rechner installiert ist, bietet *ibaPDA* im Schnittstellenbaum des I/O-Managers die Schnittstelle für diese *ibaFOB-D*-Karte an.



Andere Dokumentation



Detaillierte Informationen zur *ibaFOB-D*-Karte finden Sie im zugehörigen Gerätehandbuch.

ibaBM-DP konfigurieren

- 1. Starten Sie den *ibaPDA* Client und öffnen Sie den I/O-Manager.
- 2. Markieren Sie im Schnittstellenbaum (links) den Link der *ibaFOB-D*-Karte, an dem *ibaBM-DP* angeschlossen ist.

Klicken Sie auf den blauen Befehl *Klicken, um Modul anzufügen*. Wählen Sie im Dialogfenster ein *ibaBM-DP*-Modul aus und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen über das Eingabefeld. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <OK>.

Eingänge	I IbaFOB-4io	-D	
ibaFOB-4io-D	🖺 Modul hinzufügen		×
e ⊫ P≊ Link 0 e ⊫ P≊ Link 1 e ⊨ P≊ Link 2 e ⊨ P≊ Link 3 E Link 3	Name :		
Au Textschnittstelle	ibaBM-ENetIP ibaBM-CAN ibaBM-COL-Sto ibaBM-DDCS ibaBM-DDCS ibaBM-DP ibaBM-DP ibaBM-DP-64 ibaBM-DPM-64 ibaBM-DPM-64 ibaBM-DPM-S <	ibaBM-DPM-S-64 ↔ ibaBM-eCAT ibaBM-SLink ibaBM-SLM ibaBM-PN ibaLink-sM64 ibaLink-SM64 Generic ibaLink-SM64-SD16 OK	ibaLink-SM12 ibaLink-VME ibaLink-VME ibaNet750-B1 ibaNet750-B1 FOB Fast mod LO5 Dig512 ibaClock Abbrechen

3. Wenn Sie das Gerät im Flex-Modus betreiben, zeigt *ibaPDA* im Register *Allgemein* unter *Verbindung* die IP-Adresse des Geräts automatisch an.

Wenn Sie das Gerät im Kompatibilitätsmodus betreiben, tragen Sie im Register *Allgemein* unter *Verbindung* die IP-Adresse des Geräts ein: entweder als Namen z. B. "DP_000100" oder als IP-Adresse z. B. "192.168.81.123".

DP:	A	llgemein	Sum	Diagnose	ġ	2 PROFIBUS Browser		En	eignis	protokoll
•	~	Grundei	nstel	lungen						1
		Modultyp				ibaBM-DP				1
	Verriegelt I			False]		
		Aktiviert			True					
		Name				ibaBM-DP				
		Zeitbasis				10 ms				
		Name als	Präf	ix verwend	er	False				
	× _	/ Verbinduna								
	L	Modus				Kompatibilitätsmodu	S			
	L	IP Adress	е			DP_000100				

Hinweis



Im Kompatibilitätsmodus ist eine Onlineverbindung zu dem Gerät über Ethernet oder USB unbedingt notwendig. Wie Sie eine solche Verbindung herstellen und überprüfen können, finden Sie im Handbuch zum *ibaBM-DP*-Gerät.

Das Geräte-Handbuch beschreibt auch die Unterschiede zwischen Flex-Modus und Kompatibilitätsmodus näher.

- 4. Fügen Sie zum *ibaBM-DP*-Modul, am entsprechenden PROFIBUS-Anschluss Bus 0 oder Bus 1, ein Request-Modul hinzu (oder mehrere, falls Sie weitere Verbindungen zu einer bzw. zu verschiedenen S7-CPUs benötigen). Zur Auswahl stehen:
 - S7 Request (zum Erfassen von analogen und digitalen Signalen)
 - S7 Request Decoder (zum Erfassen von bis zu 1024 digitalen Signalen)



5. Nehmen Sie die erforderlichen Moduleinstellungen und Konfiguration der Signale vor, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Bei allen Request-Modulen sind die Register *Allgemein* und *Verbindung* identisch. Die Request-Module unterscheiden sich nur bei den Registern *Analog* bzw. *Digital.*

6. Wenn Sie die Konfiguration beendet haben, klicken Sie auf <Übernehmen> oder <OK>, um die neue Konfiguration ins Gerät zu übertragen und die Datenerfassung mit *ibaPDA* zu starten.

4.4.3.2 Allgemeine Moduleinstellungen

Die Beschreibung der für alle Request-S7-Module identischen allgemeinen Einstellungen finden Sie im Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15.

Informationen zu den Verbindungseinstellungen im Register *Verbindung* finden Sie im Kapitel **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Die *ibaBM-DP*-Module haben folgende spezifische Einstellmöglichkeiten im Register Allgemein:

PROFIBUS

Busnummer 0 = Stecker X40 links, 1 = Stecker X41 rechts

Slave Nummer Dem Modul zugeordnete PROFIBUS-Slave-Adresse



Verbindung

Automatisch aktivieren/deaktivieren

Bei TRUE wird die Erfassung gestartet, auch wenn keine Verbindung zu der S7-CPU aufgebaut werden kann. Das Modul wird deaktiviert. Während der Messung versucht *ibaPDA* sich mit der S7-CPU zu verbinden. Bei Erfolg wird die Erfassung neu gestartet.

Bei FALSE wird die Erfassung nicht gestartet, falls keine Verbindung zur projektierten S7-CPU möglich ist.

4.4.3.3 Modul S7 Request

Mit dem Modul S7 Request können Sie bis zu 64 analoge und 64 digitale Signale erfassen.

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten PROFIBUS-Slave und Request-Block-Aufruf.

Die Moduleinstellungen sind in Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15 und **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 64 beschrieben.

4.4.3.4 Modul S7 Request Decoder

Mit dem Modul *S7 Request Decoder* können Sie bis zu 1024 digitale Signale erfassen, die in Form von max. 64 Wörtern (16 Bit) gesendet werden. Dieser Modultyp eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen sehr viele digitale Signale erfasst werden müssen und die max. 1024 direkt adressierbaren Digitalwerte des *ibaBM-DP* nicht ausreichen.

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten PROFIBUS-Slave und Request-Block-Aufruf.

Register Allgemein

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 15, und **A** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 64.

Verbindungskonfiguration

Die Verbindung des Moduls *S7 Request Decoder* konfigurieren Sie auf die gleiche Weise wie die Verbindung für ein S7-Request-Modul, siehe **7** Verbindungseinstellungen, Seite 16.

Register Digital

Die Deklaration der Digitalsignale erfolgt auf zwei Ebenen.

 Definieren Sie zunächst die Wörter (Quellsignale), welche für die Digitalsignale (Bits) aufgeschlüsselt werden.

Die Wörter können Sie direkt als Basis-Signale für die Dekodierung über absolute S7-Operanden eintragen. Es sind nur Wort-Operanden (z. B. PEW, MW, DBW) erlaubt.

Ebenso können Sie S7-Symbole durch das Erzeugen von Adressbüchern verwenden. Für weitere Informationen siehe **7** Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 27. Die im S7 CFC- und Symbol-Browser ausgewählten Signale werden übernommen und die Spalten Name, S7 Symbol, S7 Operand und Datentyp automatisch ausgefüllt. Jedes Wort (Quellsignal) können Sie über den Button <+> öffnen, um die Liste der zugehörigen Digitalsignalen anzuzeigen.

Definieren Sie danach die einzelnen Digitalsignale (Bits) des Wortes.

Eingänge	S	7 Request Decoder (7)					
⊡							
ibaBM-DP		Decoder	S7 Operand	Datentyp	A	Aktiv	Γ
S7 Request (2)	0	+ PEW 1	PIW 1	WORD			^
S7 Request Decoder (7)	1	+ DB 3. DBW 2	DB 3.DBW 2	WORD			
Kicken, um Modul anzufugen	2	- DB 3. DBW 4	DB 3.DBW 4	WORD		V	
Klicken, um Modul anzufügen		Name		,	Aktiv		
● ● 215 雨 陣 Link 1		Digital Signal 0					
⊕ ⊫ Link 2		Digital Signal 1				2	
🗄 🃫 Link 3		Digital Signal 2			V	-	
Klicken, um Modul anzufügen		Digital Signal 3				2	
		Digital Signal 4				2	
S7-Xplorer		Digital Signal 5				2	
ia. An Textschnittstelle		Digital Signal 6				-	
		Digital Signal 7				1	
		Digital Signal 8				2	
		Digital Signal 9				2	
		Digital Signal 10				-	
		Digital Signal 11				2	
		Digital Signal 12				-	
		Digital Signal 13				2	
		Digital Signal 14				2	
		Digital Signal 15			Ľ	2	
	3	+ DB 3. DBW 6	DB 3.DBW 6	WORD	Т	V	-
	4	+		WORD			~

Die einzelnen Spalten der Signaltabelle haben folgende Bedeutungen.

Quellsignal

Decoder

Tragen Sie einen Namen für das Quellsignal ein.

S7 Operand/S7 Symbol

Tragen Sie den S7 Operand und ggf. das S7 Symbol ein, dem das Signal zugeordnet ist.

Datentyp

Geben Sie den Datentyp des Signals an. Der Datentyp bestimmt auch die Anzahl der Digitalsignale. *ibaPDA* leitet den möglichen Datentyp automatisch vom S7-Operand bzw. S7-Symbol ab.

Aktiv

Wenn Sie das Quellsignal aktivieren, wird es mit allen Digitalsignalen erfasst. Sie können einzelne Digitalsignale abwählen.

Einzelne Digitalsignale (Bits)

Name

Tragen Sie einen Namen für die einzelnen Digitalsignale ein.

Aktiv

Wenn Sie das Digitalsignal aktivieren, wird das Signal erfasst und auch in der Prüfung der Anzahl der lizenzierten Signale berücksichtigt.

Hinweis



ibaPDA berücksichtigt jeweils nur die aktivierten Digitalsignale bei der Anzahl der lizenzierten Signale, also kein zusätzliches Signal für das Quellsignal.



4.4.4 Diagnose

Sie erhalten eine Auflistung aller im Busmodul erfassten Operanden mit Datentyp und Istwert, wenn Sie im Schnittstellenbaum den Busmodulknoten auswählen und das Register *Analog* bzw. *Digital* öffnen.

Eingänge Ausgänge Gruppen Allgemein 4 b	iba	BM-DP									
□····································		Allgemein \wedge Analog	∬ Digital	湔 Diagnose	🛒 PROFIBUS I	Browse	er 🚺	Ereigni	sprotokoll		
ibaBM-DP	1	Name		Symbol		Bus	Slave	I/O	Adresse	Datentyp	Istwert
S7 Reg SINUMERIK DP (2)		🗏 Quelle: (2) S7 Req SINU	MERIK DP								
Klicken, um Modul anzufügen		[2:0]: Test-DB\INT_1		BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\IN	0	11	Out	8	INT_B	-30750
	1	[2:1]: Test-DB\"Angular	Freq0.1Hz*	BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\"A	0	11	Out	10	FLOAT_B	1056.3
Aktiver Slave (4)	2	[2:2]: Test-DB\AngularF	Freq 1Hz	BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\An	0	11	Out	14	FLOAT_B	47717.9
Klicken, um Modul anzufügen	3	[2:3]: Test-DB\AngularF	Freq10Hz	BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\An	0	11	Out	18	FLOAT_B	34624.4
<u>∎</u> 0 215	4	[2:4]: Test-DB\"Sinus_0	. 1Hz"	BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\"Si	0	11	Out	22	FLOAT_B	0.663206
Ereita ink 1 Ereita ink 2	5	[2:5]: Test-DB\"Cosinus	_0.1Hz"	BLOCKS\Bloc	ks.Test-DB\"C	0	11	Out	26	FLOAT_B	0.748437

Andere Dokumentation



Eine detaillierte Beschreibung der gerätespezifischen Diagnosemöglichkeiten des *ibaBM-DP* finden Sie im zugehörigen Gerätehandbuch.



5 Beschreibung der Request-Blöcke

5.1 iba-Baustein-Familie ibaREQ

Diese Blöcke initialisieren und steuern die Kommunikation zwischen *ibaPDA* und der S7-Steuerung.

Die iba-Baustein-Familie ibaREQ erlaubt den Zugriff ausschließlich auf nicht-optimierte Datenbausteine. Die Adressierung erfolgt über die Operandenadresse.

Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden. Die verwendeten Bausteine sind Bestandteil der iba S7-Bibliothek, siehe **7** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Verwenden Sie je nach vorhandener Systemkonfiguration unterschiedliche Request-Block-Kombinationen:

Request-Block	S7-1500 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle	S7-1500 CPU mit CM1542-1	Empfohlene Aufrufebene
ibaREQ_M (FB1400)	Х	Х	OB1
ibaREQ_PN (FB1401)	Х	Х	OB1 oder OB3x
ibaREQ_DP (FB1402)	Х	Х	OB1 oder OB3x
ibaREQ_DB (DB15)	Х	Х	-
ibaREQ_DB-Interface	Х	Х	-
ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408)	Х	Х	OB1 oder OB3x
ibaREQ_NetE-Send (FB1409)	Х	Х	OB1 oder OB3x

- ibaREQ_M (Management)
 Der Baustein realisiert die Kommunikation mit *ibaPDA*. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise im OB1.
- ibaREQ_PN/ibaREQ_DP (Bereitstellung und Senden der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein stellt im Sendezyklus die aktuellen Signalwerte zur Verfügung. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise in einem Weckalarm-OB.
- ibaREQ_DB (Schnittstellen-DB)
 Dieser DB dient als Schnittstelle zu *ibaPDA* sowie zwischen den verschiedenen Request-Blöcken.



■ ibaREQ_NetE-Buffer

Der Baustein stellt im Sendezyklus die aktuellen Signalwerte zur Verfügung und puffert diese. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise in einem Weckalarm-OB.

ibaREQ_NetE-Send

Der Baustein versendet die gepufferten Signalwerte. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise in einem Weckalarm-OB.

5.1.1 Projektierung Gerätekonfiguration

Nehmen Sie folgende Einstellung in der Gerätekonfiguration der CPU vor:



Unter *ibaREQ_DB* (*DB15*) *Bausteineigenschaften* – *Attribute* deaktivieren Sie die Option *Optimierter Bausteinzugriff*.

baPDA-DB-plain [D	B15]
Allgemein	
Allgemein	A
Information	Attribute
Zeitstempel	
Übersetzung	Nur im Ladespeicher ablegen
Schutz	Datenbaustein im Gerät schreibneschützt
Attribute	Optimierter Bausteinzugriff

S7-1500 CPUs mit Verbindungsmodus TCP/IP (nicht bei TCP/IP S7-1x00)

Bis TIA Portal V18 treffen Sie folgende Einstellungen im TIA Portal:

Aktivieren Sie in den CPU-Eigenschaften (*Eigenschaften – Allgemein – Schutz – Verbindungs*mechanismen) den Zugriff über PUT/GET-Kommunikation.

demoREQ-S7-UE)P [CPU 1516-3 PI	N/DP]							9	Eigenschaften	Info (i 🖁 Diagnose		
Allgemein	IO-Variablen	Syst	temkor	nstanten	Texte									
 Allgemein Projektinform 	ation		Sch	utz									A	
Kataloginforn	nation		Zu	ugriffsstuf	е									
Identification	& Maintenance			5										
PROFINET-Schnit	tstelle [X1]		Zugriffsstufe für die PLC auswählen.											
PROFINET-Schnit	tstelle [X2]													
DP-Schnittstelle	[X3]	Tuniffectula Tuniff								Zugriffserlau				
Anlauf					Lugi		HMI	Lecen	Schreihen	Passwort				
Zyklus				Vollau	ariff (kein Sch	uutz)	· · · · · ·		Serieben					
Kommunikation	slast				variff			· ·						
System- und Tak	tmerker			O HMI-Z	uariff			•						
Systemdiagnose				Kein 2	Zuariff (komple	etter Schutz)								
 Webserver 						,								
Display														
Oberflächen-Spr	achen	-												
Uhrzeit Schutz		1	A	/ollzugriff (ke Anwender de	in Schutz) : s TIA Portals u	nd HMI-Applikationer	n werden Zugriff	aufalle Funk	tionen erhalter	n.				
Systemstromver	sorgung	•	E	in Passwort	wird nicht ber	nötigt.								
Konfigurationsst	euerung													
Verbindungsress	ourcen		Vort	-	o chonic mon									
Adressübersicht			vend	undungsme	echanismen									
						🗹 Zugriff übe	r PUT/GET-Komr	nunikation du	irch entfernten	Partner (PLC, HMI, (DPC,) erlaube	n		

Bei der S7-1200 ist diese Option erst ab der Firmware V4.0 verfügbar.

Ab TIA Portal V19 und der CPU-Firmware V3.1 (V4.7 bei S7-1200) aktivieren Sie den PUT/ GET-Zugriff auf S7-1200 und S7-1500 CPUs wie folgt:

- 1. Navigieren Sie über die Projektnavigation zu Security-Einstellungen Benutzer und Rollen Register Rollen.
- 2. Fügen Sie eine neue Rolle hinzu und vergeben Sie hierzu den Namen, z. B. "Put/Get".
- 3. Im Register *Runtime-Rechte* wählen Sie unter *Funktionsrechtskategorien* Ihre PLC aus.
- 4. Aktivieren Sie unter Funktionsrechte die Zugriffsstufe HMI-Zugriff.
- 5. Wechseln Sie unter *Benutzer und Rollen* zum Register *Benutzer*.
- 6. Aktivieren Sie den Benutzer "Anonym".
- 7. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit <OK>.
- 8. Weisen Sie unter *Zugewiesene Rollen* die neu erstellte Rolle dem anonymen Benutzer zu.
- 9. Öffnen Sie in der *Gerätesicht* die Eigenschaften der CPU.
- 10. Navigieren Sie in der Bereichsnavigation zu Schutz & Security Verbindungsmechanismen.
- 11. Aktivieren Sie die Option Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch remoten Partner erlauben.
- 12. Speichern und übersetzen Sie die Projektierung und laden Sie die Änderungen in die CPU.

Weitere Informationen dazu finden Sie im SiePortal unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109925755.



Zugriffsschutz S7-1500

Sie können die S7-1500 CPUs mit einem Zugriffsschutz versehen. Zu *ibaPDA* besteht folgende Abhängigkeit:

Zugriffsstufe	CPU-Zugriff	<i>ibaPDA</i> liest Symbole aus CPU	S7-Konfigurationszugriff
Vollzugriff (kein Schutz)	HMI, Lesen, Schreiben	ОК	ОК
Lesezugriff	HMI, Lesen	ОК	ОК
HMI-Zugriff	НМІ	Nein	ОК
Kein Zugriff (kompletter Schutz)		Nein	Nein

5.1.2 ibaREQ_M (FB1400)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	DB_ANY	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
RESET	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset des Bausteins
CPU_HW_ID	IN	HW_IO	Hardware ID der lokalen CPU
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Fehlercode

Der folgende SIMATIC-Standard-Baustein wird intern verwendet:

■ GET_IM_DATA (FB801)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

Die Länge des Datenbausteins ist nicht variabel.

RESET

Dient zum manuellen Rücksetzen der Request-Blöcke. Es werden alle Request-Blöcke einer Kombination automatisch gemeinsam zurückgesetzt. Der Parameter muss im Regelfall nicht beschaltet werden.

CPU_HW_ID

TIA Portal-Systemkonstante, die auf die jeweilige CPU verweist.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 104.



5.1.3 ibaREQ_PN (FB1401)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
ADR_SLOT	IN	VARIANT	Anfangsadresse des Ausgangsbereiches
RESET_CON	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
REQ_DB	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode

Detaillierte Beschreibung

ADR_SLOT

Anfangsadresse des verwendeten Slots im *ibaBM-PN* im Ausgangsbereich des Prozessabbilds.

RESET_CON

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 104.

5.1.4 ibaREQ_DP (FB1402)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
ADR_SLOT_0	IN	VARIANT	Anfangsadresse des Ausgangsbereiches von Slot 0
ADR_SLOT_1	IN	VARIANT	Anfangsadresse des Ausgangsbereiches von Slot 1
RESET_CON	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
REQ_DB	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode

Detaillierte Beschreibung

ADR_SLOT_0

Anfangsadresse des verwendeten Slots 0 im *ibaBM-DP* im Ausgangsbereich des Prozessabbilds.


ADR_SLOT_1

Anfangsadresse des verwendeten Slots 1 im *ibaBM-DP* im Ausgangsbereich des Prozessabbilds.

RESET_CON

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 104.

5.1.5 ibaREQ_NetE-Buffer (FB1408)

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	INOUT	UDT	Pointer auf den Kommunikationsdatenbereich
buffer	INOUT	UDT	Pointer auf den Pufferdatenbereich <i>ibaREQ_NetE-Bufferdata</i> in ibaREQ_DB
error	OUT	BOOL	Interner Fehlerindikator
errorStatus1	OUT	WORD	Interner Fehlercode
errorStatus2	OUT	WORD	Interner Fehlercode

Beschreibung der Formalparameter

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

buffer

Zeiger auf den Pufferdatenbereich. In diesen Bereich werden die gepufferten Signalwerte zwischengespeichert. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

error

Interner Fehlerindikator des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert FALSE ausgegeben.

errorStatus1

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

errorStatus2

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **⊅** *Fehlercodes Request-Blöcke*, Seite 104.



5.1.6 ibaREQ_NetE-Send (FB1409)

Beschreibung der Formalparameter

	1		
Name	Art	Тур	Beschreibung
reset	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard)
			TRUE: Reset des Bausteins
interfaceId	IN	HW_ANY	HW-Kennung der genutzten Schnittstelle
connectionId	IN	CONN_OUC	eindeutige Verbindungs-ID des Sendebausteins (TSEND_C)
localPort	IN	UINT	lokale Portnummer
sampleTime_ms	IN	UINT	Signalabtastzeit in Millisekunden
REQ_DB	INOUT	UDT	Pointer auf den Kommunikationsdatenbereich ibaREQ_DB-Interface in ibaREQ_DB
buffer	INOUT	UDT	Pointer auf den Pufferdatenbereich ibaREQ_NetE-Bufferdata in ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
error	OUT	BOOL	interner Fehlerindikator
errorStatus	OUT	WORD	interner Fehlercode
errorStatusTCON	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen TCON Bau- steins
errorStatusTUSEND1	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen 1. TUSEND Bausteins
errorStatusTUSEND2	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen 2. TUSEND Bausteins
errorStatusTDISCON	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen TDISCON Bausteins
lostSamples	OUT	UNIT	Zähler für verlorene Messwerte
mode	OUT	UNIT	erkannter ibaNet-E Modus
numImg	OUT	UNIT	erkannte Anzahl Images pro Frame
numFrg	OUT	UNIT	erkannte Anzahl Fragments pro Frame

Detaillierte Beschreibung

reset

Dient zum manuellen Rücksetzen des Bausteins.

interfaceld

HW-Kennung der verwendeten Schnittstelle

connectionId

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung, Wertebereich: 1 bis 4095.

localPort

Nummer des lokal verwendeten Ports



sampleTime_ms

Signalabtastzeit in Millisekunden

REQ_DB

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

buffer

Zeiger auf den Pufferdatenbereich. In diesen Bereich werden die gepufferten Signalwerte zwischengespeichert. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext

error

Interner Fehlerindikator des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert FALSE ausgegeben.

errorStatus

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **⊅** *Fehlercodes Request-Blöcke*, Seite 104.

errorStatusTCON

Fehlercode des intern aufgerufenen TCON Bausteins.

errorStatusTUSEND1

Fehlercode des intern aufgerufenen 1. TUSEND Bausteins.

errorStatusTUSEND2

Fehlercode des intern aufgerufenen 2. TUSEND Bausteins.

errorStatusTDISCON

Fehlercode des intern aufgerufenen TDISCON Bausteins.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes der Systembausteine TCON, TUSEND, TDISCON finden Sie in der Siemens-Dokumentation.

lostSamples

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.

mode

Erkannter ibaNet-E Modus. 0: ungültig, 1: single Image, 2: multi Image, 3: fragmented Image

numImg

Erkannte Anzahl Images pro Frame

numFrg

Erkannte Anzahl Fragments pro Frame

5.2 iba-Baustein-Familie ibaREQsym

Diese Blöcke initialisieren und steuern die Kommunikation zwischen *ibaPDA* und der S7-Steuerung.

Die iba-Baustein-Familie ibaREQsym erlaubt den Zugriff sowohl auf optimierte Datenbausteine als auch auf nicht-optimierte Datenbausteine. Die Adressierung erfolgt rein über den Symbolnamen.

Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden. Die verwendeten Bausteine sind Bestandteil der iba S7-Bibliothek, siehe **7** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Verwenden Sie je nach vorhandener Systemkonfiguration unterschiedliche Request-Block-Kombinationen:

Request-Block	S7-1500 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle	S7-1500 CPU mit CM1542-1	Empfohlene Aufrufebene
ibaREQsym_M	Х	Х	
ibaREQsym_NetE	Х	Х	OB1 oder OB3x ²⁾
ibaREQsym_PN	Х	Х	
ibaREQsym_DB_PDA	Х	Х	-
ibaREQsym-Interface	Х	Х	-

- ibaREQsym_M (Management)
 Der Baustein realisiert die Kommunikation mit *ibaPDA*. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise im OB1.
- ibaREQsym_NetE (Pufferung und Senden der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein puffert die aktuellen Signalwerte und versendet diese an *ibaPDA*.
- ibaREQsym_PN (Bereitstellung und Senden der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein stellt im Sendezyklus die aktuellen Signalwerte zur Verfügung. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise in einem Weckalarm-OB.
- ibaREQsym_DB_PDA (Schnittstellen-DB)
 Dieser DB dient als Schnittstelle zu *ibaPDA* sowie zwischen den verschiedenen Request-Blöcken.

76

²⁾ Sie müssen die Bausteine in derselben Aufrufebene nutzen.

5.2.1 ibaREQsym_M

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
reset	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard)
			TRUE: Reset des Bausteins
DB_PDA	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
errorStatusRun	OUT		Interner Fehlercode
errorStatus1	OUT		Interner Fehlercode
errorStatus2	OUT		Fehlercode intern aufgerufener Bausteine

Detaillierte Beschreibung

reset

Dient zum manuellen Rücksetzen des Bausteins

DB_PDA

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext

errorStatusRun

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

errorStatus1

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

errorStatus2

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 104.

5.2.2 ibaREQsym_PN

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
adrSlot	IN	VARIANT	Anfangsadresse des Ausgangsbereiches
reset_com	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
DB_PDA	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
errorStatus	OUT	WORD	Interner Fehlercode

Detaillierte Beschreibung

adrSlot

Anfangsadresse des verwendeten Slots im Ausgangsbereich des Prozessabbilds.

reset_com

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

DB_PDA

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustauschmit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext

errorStatus

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 104.

5.2.3 ibaREQsym_NetE

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
reset	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard)
			TRUE: Reset des Bausteins
interfaceId	IN	HW_ANY	HW-Kennung der genutzten Schnittstelle
connectionId	IN	CONN_OUC	eindeutige Verbindungs-ID des Sendebausteins (TSEND_C)
localPort	IN	UINT	lokale Portnummer
sampleTime_ms	IN	UINT	Signalabtastzeit in Millisekunden
DB_PDA	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
errorStatusTCON	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen TCON Bau- steins
errorStatusTUSEND1	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen 1. TUSEND Bausteins
errorStatusTUSEND2	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen 2. TUSEND Bausteins
errorStatusTDISCON	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen TDISCON Bausteins
lostSamples	OUT	UNIT	Zähler für verlorene Messwerte
mode	OUT	UNIT	erkannter ibaNet-E Modus
numImg	OUT	UNIT	erkannte Anzahl Images pro Frame
numFrg	OUT	UNIT	erkannte Anzahl Fragments pro Frame

Detaillierte Beschreibung

reset

Dient zum manuellen Rücksetzen des Bausteins.

interfaceId

HW-Kennung der verwendeten Schnittstelle

connectionId

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung, Wertebereich: 1 bis 4095.

localPort

Nummer des lokal verwendeten Ports

sampleTime_ms

Signalabtastzeit in Millisekunden



DB_PDA

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext

errorStatusTCON

Fehlercode des intern aufgerufenen TCON Bausteins.

errorStatusTUSEND1

Fehlercode des intern aufgerufenen 1. TUSEND Bausteins.

errorStatusTUSEND2

Fehlercode des intern aufgerufenen 2. TUSEND Bausteins.

errorStatusTDISCON

Fehlercode des intern aufgerufenen TDISCON Bausteins.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes der Systembausteine TCON, TUSEND, TDISCON finden Sie in der Siemens-Dokumentation.

lostSamples

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.

mode

Erkannter ibaNet-E Modus. 0: ungültig, 1: single Image, 2: multi Image, 3: fragmented Image

numImg

Erkannte Anzahl Images pro Frame

numFrg

Erkannte Anzahl Fragments pro Frame



6 Diagnose

6.1 Lizenz

Falls die gewünschte Schnittstelle nicht im Signalbaum angezeigt wird, können Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein – Einstellungen* oder in der *ibaPDA* Dienststatus-Applikation überprüfen, ob Ihre Lizenz für diese Schnittstelle ordnungsgemäß erkannt wird. Die Anzahl der lizenzierten Verbindungen ist in Klammern angegeben.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Lizenz für die Schnittstelle Codesys-Xplorer.

Lizenzinformationen		Lizenzen:
Lizenzcontainer:	3	
Kundenname:	table hetings	Auf Children Musical (COA)
Nutzungsdauer:	Unbegrenzt	and the sector of these life
Containertyp:	WIBU CmStick v4.40	ibaPDA-Interface-Codesys-Xplorer (16)
Container-Host:	8×40*×070x0	Ball/Chimelan TanCill Space (10)
Erforderl. EUP-Datum:	01.02.2023	Auf Chineses Bill Anne (19) Auf Chineses Logic Advect (19)
EUP-Datum:	31.12.2025	And a second sec

6.2 Sichtbarkeit der Schnittstelle

Ist die Schnittstelle trotz gültiger Lizenz nicht zu sehen, ist sie möglicherweise verborgen.

Überprüfen Sie die Einstellung im Register Allgemein im Knoten Schnittstellen.

Sichtbarkeit

Die Tabelle *Sichtbarkeit* listet alle Schnittstellen auf, die entweder durch Lizenzen oder installierte Karten verfügbar sind. Diese Schnittstellen sind auch im Schnittstellenbaum zu sehen.

Mithilfe der Häkchen in der Spalte *Sichtbar* können Sie nicht benötigte Schnittstellen im Schnittstellenbaum verbergen oder anzeigen.

Schnittstellen mit konfigurierten Modulen sind grün hinterlegt und können nicht verborgen werden.

Ausgewählte Schnittstellen sind sichtbar, die anderen Schnittstellen sind verborgen:

iba I/O-Manager							-		Х	∄+ iba I/O-Manager
: 😷 🗗 <table-cell-rows> 🕄 🕄 🕂 🕂 🖳 🗎</table-cell-rows>		÷	\rightarrow							: *3 🖻 🔁 🕄 🕀 - 🛧 💵 🐚
Aligemein ▲ ▷	S	ch hysi	inittstelle	n		Sic	htbarkeit			Eingänge 4 BibaFOB-4io-D
- I Adressbücher - I Zertifikate - D Zeitsynchronisation] K i] Pl	artennummern de hysischen Ort zu	en physischen Ort m Schnittstellenna	en zuordnen amen hinzufügen		Leere Adressknoten vert	bergen		Generic TCP Generic T
Modul-Übersicht			Gerät	Aktuelle ID	Neue ID		Name	Sichtbar		ibaCapture-HMI
Watchdog		(1)	👿 Leer				ibaFOB-4io-D		^	
Externe Konfiguration		2	🧱 Leer				ibaNet-E			
		G	🧱 Leer				EGD			Nicht abgebildet
- B Karten		K 4	🧱 Leer				E-mail			
Schnittstellen		(5	👿 Leer				EtherNet/IP	\checkmark		
Multistation		K6	👿 Leer				GCOM			
		0	👿 Leer				Generic TCP			
		K 8	👿 Leer				Generic UDP			
							HPCi Request			
							ibaCapture			
							ibaCapture-HMI			
							ibaInCycle			
							ibaInSpectra			
							ibaLogic TCP		_	
							IEC 61850 Client			

6.3 Protokolldateien

Wenn Verbindungen zu Zielsystemen bzw. Clients hergestellt wurden, dann werden alle verbindungsspezifischen Aktionen in einer Textdatei protokolliert. Diese (aktuelle) Datei können Sie z. B. nach Hinweisen auf mögliche Verbindungsprobleme durchsuchen.

Die Protokolldatei können Sie über den Button <Protokolldatei öffnen> öffnen. Der Button befindet sich im I/O-Manager:

- bei vielen Schnittstellen in der jeweiligen Schnittstellenübersicht
- bei integrierten Servern (z. B. OPC UA-Server) im Register Diagnose.

Im Dateisystem auf der Festplatte finden Sie die Protokolldateien von *ibaPDA*-Server (...\ProgramData\iba\ibaPDA\Log). Die Dateinamen der Protokolldateien werden aus der Bezeichnung bzw. Abkürzung der Schnittstellenart gebildet.

Dateien mit Namen Schnittstelle.txt sind stets die aktuellen Protokolldateien. Dateien mit Namen Schnittstelle_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.txt sind archivierte Protokolldateien.

Beispiele:

- ethernetipLog.txt (Protokoll von EtherNet/IP-Verbindungen)
- AbEthLog.txt (Protokoll von Allen-Bradley-Ethernet-Verbindungen)
- OpcUAServerLog.txt (Protokoll von OPC UA-Server-Verbindungen)

iba

6.4 Verbindungsdiagnose mittels PING

Ping ist ein System-Befehl, mit dem Sie überprüfen können, ob ein bestimmter Kommunikationspartner in einem IP-Netzwerk erreichbar ist.

1. Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.



- 2. Geben Sie den Befehl "ping" gefolgt von der IP-Adresse des Kommunikationspartners ein und drücken Sie <ENTER>.
- \rightarrow Bei bestehender Verbindung erhalten Sie mehrere Antworten.



 \rightarrow Bei nicht bestehender Verbindung erhalten Sie Fehlermeldungen.

```
П
                                                                       ×
 Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.10: Zielhost nicht erreichbar.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.1.10:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 1, Verloren = 3
    (75% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mittelwert = Oms
C:\Windows\system32>_
```

6.5 Verbindungsdiagnose mittels PG/PC-Schnittstelle

Mit der Diagnosefunktion der PG/PC-Schnittstelle können Sie die Funktionsfähigkeit und die Verbindungskonfiguration testen.

1. Öffnen Sie mit dem Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen> den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.

🚰 Allgemein 💋 Verbindung	🔨 Analog 🗍 Digital 🧼 Diagn	ose					
Verbindungsmodus: PC/CP	✓ Verbindungstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15 🜲		
Zugangspunkt für Anwendungen:		~	PG/PC	-Schnittstelle eins	stellen		
Adresse: 192.168.123.1	Rahmen: 0 🚔	Steckplatz: 0	-		Test		
S7-Routing verwenden							
ibaPDA-S7-Xplorer Proxy verwenden							
CPU-Name: 🚫 Kein Ac	Iressbuch				~		

2. Öffnen Sie mit dem Button <Diagnose> den Diagnose-Dialog.

PG/PC-Schnittstelle einstellen	×						
Zugriffsweg LLDP / DCP PNIO-Adapter Info							
Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE (STEP 7)> CP5622.MPI.1 (Standard für STEP 7)							
Benutzte Schnittstellen <u>p</u> arametrierung: CP5622.MPI.1 <aktiv></aktiv>	Eigenschaften						
CP5622.Auto.1 CP5622.FWL.1 CP5622.FWL_FAST_LOAD.1 CP5622.FWL_FAST_LOAD.1 CP5622.MPI.1 <aktiv> ✓</aktiv>	Diagnose Kopieren Löschen						
(Parametrierung Ihres Kommunikationsprozessors CP 5622 für MPI-Netz)							
Schnittstellen Hinzufügen/Entfernen:	Auswählen						
OK	Abbrechen Hilfe						

Starten Sie mit dem Button <Testen> eine Netzdiagnose.
 Prüfen Sie mit dem Button <Lesen> die Erreichbarkeit der Busteilnehmer.

→ Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Diagnose einer SIMATIC Net CP5622 (PROFIBUS).

MATIC NET Diagnose - CP5622.MPI.1							
PROFIBUS/MPI Netzdiagnose Hardware DP-RAM							
esten 0.K.							
Stationsadresse: 0 Busparameter:							
Baudrate: 187.50 kbit/s Höchste Stationsadresse (HSA): 31 Min. Protokollbearbeitungszeit (Min Tsdr): 20 tBit Max. Protokollbearbeitungszeit (Max Tsdr): 400 tBit Auslösezeit (Tset): 12 tBit							
Busteilnehmer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 Image: Constraint of the state of the st							
OK Abbrechen Hilfe							

Auf den Adressen 0 und 2 ist jeweils eine aktive Station.

6.6 Moduldiagnose

Eine zusätzliche Diagnosehilfe mit einer tabellarischen Anzeige der analogen und digitalen Istwerte sowie der Datentypen finden Sie im Register *Diagnose* jedes S7 Request-Moduls.

Siehe Kapitel Request-S7 für ibaBM-PN, **7** Diagnose, Seite 54

Siehe Kapitel Request-S7 für ibaBM-DP, **7** Diagnose, Seite 67

Siehe Kapitel Request-S7 für ibaBM-DPM-S in Handbuch Teil 2

Siehe Kapitel Request-S7 für ibaCom-L2B in Handbuch Teil 2

7 Anhang

7.1 iba S7-Bibliothek

Die iba S7-Bibliothek liegt in zwei Varianten vor:

- SIMATIC Manager: STEP7 ≥ V5.5
- SIMATIC TIA-Portal: STEP 7 ≥ V16

7.1.1 iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal

Die iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal ("ibaS7LibTIA_Vx_y") ist geeignet für die Verwendung mit SIMATIC TIA Portal. Sie enthält die im Handbuch beschriebenen Request-Blöcke, welche für die Nutzung von *ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E* erforderlich sind.

Sie finden die iba S7-Bibliothek als Archivdatei auf dem Datenträger "iba Software & Manuals" in folgendem Verzeichnis:

04 Libraries and Examples 10 Libraries 01 SIMATIC S7



Hinweis



TIA-Portal-Bibliotheken sind versionsabhängig. Abhängig von der TIA-Portal-Version besteht ggf. eine Aufwärtskompatibilität.



Enthalten sind folgende Bausteine:

Zielplattform S7-300, S7-400, WinAC

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaBM-DP	ibaDP_Req	FC122	
	ibaDP_DB_PDA	DB10	
	ibaDP_DB_work	DB25	
ibaBM-PN	ibaREQ_M	FB140	
	ibaREQ_PN	FB141	
	ibaREQ_PNdev	FB150	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	
ibaCom-L2B	ibaL2B_Init	FC111	
	ibaL2B_Req	FC112	
	ibaL2B_Req_CP	FC113	nur nötig bei Verwen-
			dung eines CP342-5 an- stelle des FC112
	ibaL2B_DB_work	DB22	
	ibaL2B_DB_Struct	UDT22	
	ibaL2B_CP_SNDRCV	DB10	nur nötig bei Verwen- dung eines CP342-5
ibaPDA-Interfa-	ibaREQ_M	FB140	
ce-S7-TCP/UDP	ibaREQ_UDPact	FB145	
	ibaREQ_UDPint	FB146	
	ibaREQ_UDPext3	FB147	
	ibaREQ_UDPext4	FB148	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaBM-DP	ibaREQ_M	FB1400	
	ibaREQ_DP	FB1402	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
ibaBM-PN	ibaREQ_M	FB1400	
	ibaREQ_PN	FB1401	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
ibaPDA-Interfa- ce-S7-TCP/UDP	ibaREQ_M	FB1400	
ce-S7-TCP/UDP	ibaREQ_UDP2	FB1406	
	ibaREQ_UDPact	FB1410	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
ibaPDA-Interface-	ibaREQ_M	FB1400	
ibaNet-E	ibaREQ_NetE-Buffer	FB1408	
	ibaREQ_NetE-Send	FB1409	
	ibaREQ_UDPact	FB1410	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
	ibaREQ_NetE-Bufferdata		

Zielplattform S7-1500

7.1.1.1 Bibliothek in TIA Portal einbinden

Um die Bibliothek einzubinden, müssen Sie die Bibliothek im TIA Portal zu dearchivieren. Kopieren Sie die iba S7-Bibliothek in ein lokales Verzeichnis Ihres Rechners, auf dem TIA Portal ausgeführt wird.

1. Wählen Sie im Register Bibliotheken im Kontextmenü den Befehl Bibliothek dearchivieren.



- 2. Wählen Sie die Archiv-Datei der iba S7-Bibliothek aus und wählen Sie im nächsten Schritt einen Ablageort für die extrahierte Bibliothek.
- \rightarrow Nun ist die Bibliothek eingebunden.



7.1.1.2 Bausteine in TIA Portal übernehmen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Bausteine aus der Bibliothek zu übernehmen:

 Blenden Sie die Bausteinbibliothek ein und ziehen Sie die gewünschten Bausteine in den geöffneten Ziel-Baustein.



 Ziehen oder kopieren Sie die Bausteine in den Ordner Programmbausteine in der Projektnavigation.

Siemens - TestTIA Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online The state of the s	Extras Werkzeuge Eenster Hilfe	_ □ × Totally Integrated Automation PORTAL
Projektnavigation 🔲 🖣	314C-2 PN/DP] > Programmbausteine > Test [FC10] 📃 🖬 🖬 🗙	Bibliotheken 🗖 💷 🕨
Geräte Geräte TestllA TestllA Geräte & Netze CPUC1 (CPU 314C2 PNDP) Geräte & Netze CPUC1 (CPU 314C2 PNDP) Gerätekonfguration Online & Diagnose Programmbausteine Neuen Baustein hinzufügen Mein (OB1) Test (FC10) Fiest (FC10) Fi	Image: Second Secon	Optionen
	Legenscharten Cambo	what it is considered and the constant of the

 \rightarrow Sie können die Bausteine nun im Zielbaustein aufrufen.

 Ziehen oder kopieren Sie den PLC-Datentyp in den Ordner PLC-Datentypen in der Projektnavigation.

恐	Siemens - D:\40_SIMATIC\20_Beispiele\S7TIA_	_UDF	P_REQ_V13_SP1\s7TIA_UDP_REQ_V13_SP1		_ 0	×
Pr	ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online F 🎦 🗔 Projekt speichern 🚇 💥 🗎 🗎 🗙 🕨	Extra	s Werkzeuge Fenster Hilfe 🏈 🗄 🛄 🛄 😭 🔛 🦝 💋 Online verbinden 💋 Online-Verbindung trem	nen 100 Totally Integrated Automati POI	on RTAL	
	Projektnavigation 🛛		🛛 Figenschaften 🎁 Info 🚯 🖳 Diagnose	Bibliotheken 🗗		
	Geräte		Alleemein	Optionen		
	M O O 🗐	a	Angemein	🛃 Bibliotheksansicht 🙆		Au
		_		> Projektbibliothek		fnal
	S7TIA_UDP_REQ_V13_SP1	^	Es sind keine 'Eigenschaften' verfügbar.	✓ Globale Bibliotheken		hen
tart	💣 Neues Gerät hinzufügen		Momentan können keine 'Eigenschaften' angezeigt	m ² 🔂 🕥 🕅		
S	Geräte & Netze		werden. Entweder ist kein Objekt ausgewählt oder das ausgewählte Objekt hat keine anzeigbaren	▶ []] DriveLib \$7300-\$7400 ∨13		D
	Gerätekonfiguration	=	Eigenschaften.	Long Functions		Ē
	V. Online & Diagnose			 Monitoring-and-control-objects 		Į.
	Regeneration			Documentation templates		P.
	Technologieobiekte			WinAC_MP	5	P.D
	Externe Ouellen			🕶 💷 ibaS7LibTIA		
	PLC-Variablen			🕨 🔄 Typen		
	PLC-Datentypen			🕶 🛅 Kopiervorlagen		
	Neuen Datentvo hinzufügen			S7-300/S7-400		
	ibaBEO DB-Interface			🕶 🔚 S7-1500	=	
	M IMO Data			▼ ibaREQ_V1_0		
	IMO Version			ibaREQ DB		
	Beobachtungs- und Forcetabellen			ibaREQ_DB-Interface		
	Online-Sicherungen			ibaREQ_M		
	Traces			ibaREQ_UDP		
		~		🕨 📑 Gemeinsame Daten	-	
	> Detailansicht	2		> Info (Globale Bibliotheken)		
	Portalansicht Dersicht			🥑 Die Bibliothek ibaS7LibTIA wurde geöff		

7.2 Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele für verschiedene Konfigurationen finden Sie auf dem Datenträger "iba Software & Manuals".

- Für das Gerät ibaBM-DPM-S im Verzeichnis \04_Libraries_and_Examples\30_ibaBM-DPM-S\01_SIMATIC_S7\ Request-S7\
- Für das Gerät ibaBM-DP im Verzeichnis \04_Libraries_and_Examples\31_ibaBM-DP\01_SIMATIC_S7\ Request-S7\
- Für das Gerät ibaBM-PN im Verzeichnis \04_Libraries_and_Examples\32_ibaBM-PN\01_SIMATIC_S7\ Request-S7\
- Für die Karte ibaCom-L2B im Verzeichnis \04_Libraries_and_Examples\40_ibaCOM-L2B\01_SIMATIC_S7\ Request-S7\
- Für die Schnittstelle ibaPDA-Interface-ibaNet-E \04_Libraries_and_Examples\53_ibaPDA-Interface-ibaNet-E\ 01_SIMATIC_S7\Request-S7\

Für folgende Konfigurationen sind Beispiele vorhanden:

iba	S7-CPU	S7-Projekt	<i>ibaPDA</i> -Projekt
ibaBM-PN	S7-300 PN-IF	S7CLASSIC_	ibaPDA_S7CLASSIC_
	S7-400 PN-IF	PN_REQ_Vxx.zip	PN_REQ_Vxx.zip
	S7-1500 PN-IF	S7TIA_	ibaPDA_S7TIA_
		PN_REQ_Vxx.zip	PN_REQ_Vxx.zip
		ibaS7TIA_PN_REQsym_ Vxx.zap*	ibaPDA_S7TIA_PN_REQsym
ibaBM-DP	S7-300 DP-IF	S7CLASSIC_	ibaPDA_S7CLASSIC_
		DP_REQ_Vxx.zip	DP_REQ_CPU3xx_Vxx.zip
	S7-400 DP-IF		ibaPDA_S7CLASSIC_
		-	DP_REQ_CPU4xx_Vxx.zip
	S7-400 + CP443-5		ibaPDA_S7CLASSIC_
		-	DP_REQ_CPU4xx_Vxx.zip
	WinAC		ibaPDA_S7CLASSIC_
			DP_REQ_WINAC_Vxx.zip
	S7-400 mit CFC	STCLASSIC_	IbaPDA_S7CLASSIC_
	57.40011		
	57-4000	DP REO H Vyy zin	DP REO CPU//yyH //yy zin
	57-300 DP-IE		
	57 500 D1 11	L2B REO Vxx.zip	DP L2Bcomp REO Vxx.zip
	S7-1500 DP-IF	S7TIA	ibaPDA_S7TIA
		DP_REQ_Vxx.zip	DP_REQ_Vxx.zip
ibaBM-	S7-300 DP-IF	S7CLASSIC	ibaPDA S7CLASSIC
DPM-S		DP_REQ_Vxx.zip	DPMS_REQ_CPU3xx_Vxx.zip
	S7-400 DP-IF		ibaPDA_S7CLASSIC_
			DPMS_REQ_CPU4xx_Vxx.zip
	WinAC		ibaPDA_S7CLASSIC_
			DPMS_REQ_WinAC_Vxx.zip
	S7-400 mit CFC	S7CLASSIC_	ibaPDA_S7CLASSIC_
		DP_REQ_CFC_Vxx.zip	DPMS_REQ_CFC_Vxx.zip
	S7-400H	S7CLASSIC_	ibaPDA_S7CLASSIC_
IbaCom-L2B	S7-300 DP-IF	S/CLASSIC_	IDAPDA_S/CLASSIC_
	S7-300 + CP342-5		
	S7-400 mit CFC	S7CLASSIC_	ibaPDA_S7CLASSIC_
	67.4500		
IbaPDA-	57-1500	IbaS7TIA_NetE_REQ_Vxx.	IbaPDA_S7TIA_NetE_REQ
ibaNet-E		ibaS7TIA Note PEOcum	ibaDDA STTIA Note DECours
		Vxx.zap*	

Tab. 3: Konfigurationsbeispiele auf Datenträger

7.3 PG/PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren

ibaPDA-Request-S7-DP/PN/ibaNet-E kann keine Verbindung zu einer S7-CPU aufbauen, wenn die Schnittstellenparametrierung "AUTO" für einen Zugangspunkt (MPI-Adapter oder CPs) im SIMATIC-Manager eingestellt wurde.

Zur Abhilfe gibt es 2 Möglichkeiten:

Umstellen der Schnittstelle bei gleichem Zugangspunktnamen

Stellen Sie die Schnittstelle im SIMATIC-Manager z. B. von "CP5622 (AUTO)" auf "CP5622 (MPI)" bzw. "CP5622 (PROFIBUS)" um.

Nachteil dieser Methode: Sollte im SIMATIC-Manager die Einstellung des Zugangspunkts wieder geändert werden, funktioniert die Messung nicht mehr, da *ibaPDA* keinen Zugriff mehr hat.

Hinzufügen eines speziellen Zugangspunkts für ibaPDA

Damit es keine Konflikte mit den Einstellungen von SIMATIC-Manager und *ibaPDA* gibt, wenn beide Programme auf demselben Rechner laufen, können Sie einen neuen Zugangspunkt definieren.

Im Dialogfenster des Moduls gibt es den Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen>. Damit öffnen Sie den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.

Die Einstellung wird dann auch für den SIMATIC-Manager geändert.

🚰 Allgemein 💋 Verbi	indung 🔨 Analog	∬ Digital	🧼 Diagnose					
Verbindungsmodus: P(C/CP 🗸 🗸	Verbindu	ingstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15	* *
Zugangspunkt für Anwen	idungen:			~	PG/PC	-Schnittstelle ein	stellen	
Adresse: 192.16	8.123.1 Ra	hmen: 0	-	Steckplatz: 0	-	[Test	
S7-Routing verwende	S7-Routing verwenden							
ibaPDA-S7-Xplorer Pr	roxy verwenden							
CPU-Name:	Kein Adressbuch							\sim

Vorgehensweise

- 1. Öffnen Sie mit dem Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen> den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.
- 2. Wählen Sie im Drop-down-Menü Zugangspunkt der Applikation die Zeile *<Hinzufügen/Löschen>* aus.

PG/PC-Schnittstelle einstellen	×
Zugriffsweg LLDP / DCP PNIO-Adapter Info	
Zugangspunkt der Applikation:	
S7ONLINE (STEP 7)> Realtek PCIe GBE Family Controller.TCP 💌	
<hinzufügen löschen=""> CP_H1_1: CP_L2_1: CP_E2_2: CP_PN_1: CP_SM_1: DPSONLINE FWL_LOAD (STEP 7) iba> PLCSIM.TCPIP.1 MPI (WinCC) S7ONLINE (STEP 7)> Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1</hinzufügen>	
(Parametrierung Ihrer NDIS-CPs mit TCP/IP Protokoll (RFC-1006))	
Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfernen:	
OK Abbrechen Hilfe	

3. Definieren Sie den neuen Zugangspunkt: Geben Sie einen Namen an, z. B. "PDA", und optional eine Beschreibung zum besseren Verständnis.

Bestätigen Sie die Eingaben mit <Hinzufügen> und <Schließen>.

Zugangspunkte hinzufügen/löschen	—X —
Hinzufügen	
Neuer Zugangspunkt:	Hinzufilizon
Beschreibung:	
Löschen	
DPSONLINE BWL LOAD (STEP 7)	Löschen
S7ONLINE (STEP 7)	
<u>S</u> chließen	Hilfe

4. Weisen Sie diesem Zugangspunkt eine Schnittstellenparametrierung zu, z. B. "CP5622.MPI.1".

PG/PC-Schnittstelle einstellen	×
Zugriffsweg	
Zugangspunkt der Applikation:	
PDA> CP5622.MPI.1	▼
0	
Benutzte Schnittstellen <u>p</u> arametrierung:	
CP5622.MPI.1 <aktiv></aktiv>	Eigenschaften
CP5622.FWL.1	Diagnose
CP5622.FWL_FAST_LOAD.1	Kopieren
CP5622.PROFIBUS.	Löschen
I → III	
(Parametrierung Ihres Kommunikationsprozessors CP 5622 für MPI-Netz)	
Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfemen:	<u>A</u> uswählen
ОК	Abbrechen Hilfe

- 5. Beenden Sie die Konfiguration mit <OK>.
- → Daraufhin zeigt *ibaPDA* im Verbindungsdialog unter *Zugangspunkt f
 ür Anwendungen* der neu definierte Zugang (z. B. "PDA --> CP5622.MPI.1") angezeigt.

🚰 Allgemein 💋 Verbi	indung 🔨 Analog 🕽	🛛 Digital 🧼 Diagnos	se			
Verbindungsmodus: PC	C/CP 🗸 🗸	Verbindungstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15 🌲
Zugangspunkt für Anwend	ndungen: PDA => CPS	5622.MPI.1	~	PG/PC	-Schnittstelle ein	stellen
Adresse: 192.168	8.123.1 Rah	men: 0 🚖	Steckplatz: 0	-		Test
S7-Routing verwende	en					
ibaPDA-S7-Xplorer Pro	roxy verwenden					
CPU-Name:	Kein Adressbuch					~

Hinweise für unterschiedliche Zugangspunkte

Je nachdem, welche Zugangspunkte im Engineering-Computer konfiguriert wurden, stehen im *ibaPDA*-System unterschiedliche Zugangspunkte zur Auswahl.

Grundsätzlich gibt es hier 3 Arten von Zugangspunkten:

- TCP/IP
- ISO
- Bussystem PROFIBUS oder MPI

TCP/IP

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der TCP/IP verwendet, dann müssen Sie im Modul-Konfigurationsdialog die IP-Adresse, Rahmennummer und Steckplatznummer des CPs angeben. Wenn Sie Rahmennummer und/oder Steckplatznummer nicht kennen, tragen Sie als Steckplatz "0" ein und klicken auf Button <Test>.

ISO

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der eine ISO-Schnittstelle verwendet, müssen Sie die MAC-Adresse, die Rahmen- und Steckplatznummer eingeben. Wenn Sie Rahmennummer und/ oder Steckplatznummer nicht kennen, tragen Sie als Steckplatz "0" ein und klicken auf Button <Test>.

Bussystem PROFIBUS oder MPI

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der eine Busschnittstelle verwendet, wie beispielsweise PROFIBUS oder MPI, dann müssen Sie die Busadresse, die Rahmennummer und Steckplatznummer eingeben. Sie können auch den Button <Test> nutzen und anschließend auf einen der gefundenen CPU-Links klicken, um die Verbindung zu testen.

7.4 S7-Routing

Unter S7-Routing versteht man die Möglichkeit, S7-Steuerungen als Router einzusetzen, um auf unterlagerte Zielsysteme, z. B. Steuerungen oder Antriebe, zuzugreifen, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Dies schließt auch den Wechsel des Bussystems (Ethernet, PROFIBUS, MPI) mit ein.

Referenz



Weiterführende Informationen zum Thema S7-Routing finden Sie hier:

- Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/584459
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/2383206
- Wie können Sie das S7-Routing im TIA Portal und in STEP 7 V5.x projektübergreifend aktivieren? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109474569

7.4.1 Routing von Ethernet auf Ethernet

Die Funktion *S7-Routing* ist nicht mit IP-Routing zu verwechseln.

Das Beispiel zeigt die Realisierung des folgenden Zugriffswegs über S7-Routing in NetPro.



Der Engineering-Rechner (auch mit *ibaPDA*) soll auf die Steuerung CPU412 zugreifen. Der Rechner und die Steuerung sind nicht direkt miteinander über ein gemeinsames Netzwerk/Bus verbunden. Die Verbindung soll über die Steuerung CPU314C laufen.

Das "Durchreichen" der Kommunikation in dieser Steuerung wird als S7-Routing bezeichnet.

In dem Beispiel befinden sich Engineering-Rechner und CPU314C ebenfalls in zwei unterschiedlichen (logischen) Subnetzen. Für eine Kommunikationsverbindung ist der Einsatz eines (IP-) Routers notwendig. Dies ist völlig unabhängig von der Funktion S7-Routing und nicht damit zu verwechseln.

7.4.1.1 Konfiguration von TIA Portal

Folgende Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware TIA Portal auf die unterlagerte Steuerung "PLC2" zugreifen zu können. Für SINUMERIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden. Für die Verwendung von *ibaPDA* sind diese nicht notwendig.

- 1. Verbinden Sie beide Steuerungen im TIA Portal über die Ethernet-Ports.
- 2. Richten Sie eine Verbindung mit Ihrem Rechner und der ersten Steuerung "PLC1" ein, in dem Sie ein Subnetz hinzufügen.

Router > Devices & networks					
Network	MI connection	🕎 📰 🛄 🔍 t			
PLC1 CPU 412-3 PN/DP		PLC2 CPU 412-3 PN/DI	P		
PROFINET interface_1 [X1]			Properties	L Info	Diagnostics
General IO tags Sy	stem constants Tex	cts			
General Ethernet addresses	Ethernet addresses				
Time synchronization Operating mode	Interface networke	ed with			
 Advanced options Web server access 		Subnet: Not networ	ked new subnet)	•

→ Die Verbindungen zwischen den Steuerungen sowie zum Rechner sind in TIA Portal abgebildet.

Router ► Devices & networks	connection			
PLC1 CPU 412-3 PN/DP			PLC2 CPU 412-3 PN/DP	
PC-PLC-Network		- PLC	-Network	

3. Laden Sie die Programmierung der Steuerung "PLC1" und dann die Programmierung der Steuerung "PLC2".



4. Stellen Sie in der Steuerung "PLC2" als Verbindung zur Schnittstelle/Subnetz die Verbindung von "PLC1" zum Rechner an.

Extended download	l to device						×	
	Configured access nodes of "PLC2"							
	Device	Device Device type Slot Interface type Address Sub						
	PLC2	CPU 412-3 PN/DP	1 X3	PROFIBUS	3			
		CPU 412-3 PN/DP	1 X1	PN/IE	192.168.80.102			
		CPU 412-3 PN/DP	1 X2	PN/IE	192.168.81.2	PLC-Network		
		Type of the PG/PC inte	erface:	PN/IE		•		
		PG/PC inte	erface:	💹 DisplayLink Ne	etwork Adapter NCM	- 💎 🖸		
	Connection to interface/subnet: PC-PLC-Network							
		1st ga	teway:	PLC1		- 💎		

- \rightarrow "PLC1" erscheint als erstes Gateway.
- \rightarrow "PLC2" ist nun via S7-Routing über "PLC1" mit dem Rechner verbunden.

7.4.1.2 Konfiguration von ibaPDA

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

🚰 Allgemein 🍠 Verbindung 🛝 Analog 💵 Digital 🦪	Diagnose
Verbindungsmodus: TCP/IP ~ Verbindung	gstyp: PG-Verbindung \checkmark Timeout (s): 15
Adresse: 192.168.80.2	Rahmen: 0 🜩 Steckplatz: 0 🚖 Test
S7-Routing verwenden Adresse des Gerätes mit Gatew	way-Funktion (z.B. IE/PB Link): S7-Subnetz-ID des Ziel-Netzes:
192.168.81.245	007E-000E
CPU-Name: S7-412 (CPU 412-2 DP)	~

S7-Routing verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um S7-Routing zu verwenden.

Adresse

Geben Sie die Adresse der Zielsteuerung an (hier CPU412).

Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion

Geben Sie die Adresse des Gateways an (hier CPU314C).

S7-Subnetz-ID des Zielnetzes

Geben Sie die Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal an.

S7-Subnetz-ID in NetPro ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie in NetPro ermitteln.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterlagerte Bussystem und öffnen Sie die *Objekteigenschaften*.



S7-Subnetz-ID im TIA Portal ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie im TIA Portal ermitteln.

Klicken Sie auf das Bussystem und gehen Sie zu Properties – General – General.

S7-1510	
CPU 1510SP-1 PN	
PN/IE_1	
<	> 138%
PN/IE_1 [Industrial Ethernet]	🖳 Properties 🚺 Info 🔒 🗓 Diagnostics 💷 🗖 🗖
General IO tags Sy	ystem constants Texts
 PROFINET Subnet 	General
General	
Domain management	
Overview isochronous mode	Name: PN/IE 1
	Hand, Hund_I
	S7 subnet ID: 1C2A - 4
	S7 subnet ID: 1C2A - 4 Connect devices that are not linked with this subnet in case of port connection.

7.4.2 Routing von Ethernet auf PROFIBUS

Das Beispiel zeigt die Realisierung des folgenden Zugriffswegs über S7-Routing und eine beispielhafte Systemtopologie für Ethernet PROFIBUS in NetPro.



Der Engineering-Rechner (auch mit *ibaPDA*) soll auf die Steuerung CPU319 zugreifen. Der Rechner und die Steuerung sind nicht direkt miteinander über ein gemeinsames Netzwerk/Bus verbunden. Die Verbindung soll über die Steuerung CPU412 laufen.

Das "Durchreichen" der Kommunikation in dieser Steuerung wird als S7-Routing bezeichnet.

7.4.2.1 Konfiguration von TIA Portal

Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware TIA Portal auf die unterlagerte Steuerung "PLC2" zugreifen zu können. Für SINUMERIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden.

Für die Konfiguration von PROFIBUS gehen Sie vor wie für Ethernet beschrieben, siehe **7** Konfiguration von TIA Portal, Seite 98.

7.4.2.2 Konfiguration von ibaPDA

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

🚰 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 🗍 Digital 🧼 Diagnose		
Verbindungsmodus: TCP/IP \checkmark Verbindungstyp: PG-Verbindung \checkmark	Timeout (s):	15 🜲
Adresse: 2 Rahmen: 0 🜩 Steckplatz: 0 🜩		Test
S7-Routing verwenden Adresse des Gerätes mit Gateway-Funktion (z.B. IE/PB Link): S7-Subnetz-ID des Ziel-Netzes: 192.168.50.95 02D6-000B		
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch		~

S7-Routing verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um S7-Routing zu verwenden.

Adresse

Geben Sie die DP-Adresse der Zielsteuerung an (hier CPU319).

Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion

Geben Sie die Adresse des Gateways an (hier CPU412).

S7-Subnetz-ID des Zielnetzes

Geben Sie die Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal an.

S7-Subnetz-ID in NetPro ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie in NetPro ermitteln.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterlagerte Bussystem und öffnen Sie die *Objekteigenschaften*.



S7-Subnetz-ID in TIA Portal ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie im TIA Portal ermitteln.

Klicken Sie auf das Bussystem und gehen Sie zu Properties – General – General.

S7-1510 CPU 1510SP-1 PN					
PROFIBUS_1				138%	•
PROFIBUS_1 [Profibus]		💁 Prop	erties 🚺 Info	 Diagnostics 	
General IO tags Sy	stem constants T	exts			
General Network settings	General				* =
Cable configuration					
Additional network devices	Name:	PROFIBUS_1			
Bus parameters	S7 subnet ID:	64F1 - 1			

7.5 Fehlercodes Request-Blöcke

Die Request-Blöcke liefern folgende mögliche Fehlercodes:

FB140/141/...

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
1	datablock ibaREQ_DB is write protected
2	datablock ibaREQ_DB invalid (DB = 0 or > limit of CPU)
3	datablock ibaREQ_DB does not exist
4	datablock ibaREQ_DB undefined error
5	datablock ibaREQ_DB too short
6	datablock ibaREQ_DB too short for ibaREQ_UDP
9	internal error (RD_SINFO)
10	no access to datablock ibaREQ_DB (read)
11	no access to datablock ibaREQ_DB (write)
20	initialization not finished
21	insufficient memory for SZL
22	wrong SZL_ID
23	wrong or invalid index of SZL
24	error while reading I&M data from CPU
25	error while reading PLC data
31	initialization canceled with error
32	initialization not completed
41	too many pointers (ibaREQ_DB to small)
42	too many pointers in one command (> 128)
44	invalid command id
45	operand invalid (not defined)
46	operand invalid (datatype)
47	operand invalid (memory area)
200	no connection to PN device/DP-Slave
300	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (ID)
301	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (FB)
302	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (DB)
303	type of transmit agent does not match with configured request type in <i>ibaPDA</i>
305	PROFIBUS DP-Slave hardware configuration is invalid
306	configured peripheral address is invalid
310	no access to datablock ibaREQ_DB (read)
311	no access to datablock ibaREQ_DB (write)
315	error while masking of synchronous faults

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
316	error while demasking of synchronous faults
320	operand invalid (datatype)
321	operand invalid (pointer)
401	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id
402	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id, no IO-Device or DP-Slave
403	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id, is no PROFIBUS or PROFINET
406	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid configuration slot (0)
407	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid configuration slot (0)
409	ADR_SLOT_1 invalid configuration slot 1
410	no connection to PN device/DP-Slave or error
411	ADR_SLOT_1 invalid hw-id
412	ADR_SLOT_1 invalid hw-id, no IO-Device or DP-Slave
413	ADR_SLOT_1 invalid hw-id, is no PROFIBUS
416	ADR_SLOT_1 invalid configuration slot 1
0х8ууу	errorcode of inner TUSEND/AG_SEND/AG_LSEND

Tab. 4: Fehlercodes Request-Blöcke FB140/141/...

FC122 (PROFIBUS)

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
1	DB_PDA is write protected
2	DB_PDA = 0 or > limit of CPU
3	DP_PDA does not exist
5	DB_PDA too short
11	DB_INTERN is write protected
12	DB_INTERN = 0 or > limit of CPU
13	DB_INTERN does not exist
15	DB_INTERN too short
16	error while reading identification data of CPU
19	initialization not completed
21	insufficient memory for system status list
22	wrong or unknown system status list
23	wrong or invalid index of system status list
30	invalid OUTPUT_ADR_SLAVE
31	OUTPUT_ADR_SLAVE no PROFIBUS DP-Slave
100	bit number not 0
101	bit number not 07
103	operand invalid (memory area)

Ausgabe 4.0

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
104	operand invalid (datatype)
105	operand invalid (datablock 0)
106	datablock number > limit of CPU
107	datablock does not exist
109	datablock too short
110	address does not exist
111	initialization canceled with error
112	initialization not completed
150	request fragmentation not supported
151	wrong number of requested values
152	only < 64 digital signals are supported
153	only < 64 analog signals are supported
200	no connection to DP-Slave

Tab. 5: Fehlercodes Request-Block FC122

FC123

Wert ERROR STATUS	Beschreibung
1	DB_PDA is write protected
2	DB_PDA = 0 or > limit of CPU
3	DP_PDA does not exist
5	DB_PDA too short
11	DB_INTERN is write protected
12	DB_INTERN = 0 or > limit of CPU
13	DB_INTERN does not exist
15	DB_INTERN too short
16	error while reading identification data of CPU
19	initialization not completed
21	insufficient memory for system status list
22	wrong or unknown system status list
23	wrong or invalid index of system status list
30	invalid OUTPUT_ADR_SLAVE
31	OUTPUT_ADR_SLAVE no PROFIBUS DP slave
32	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_0" is wrong.
33	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_0" is not assigned to a PROFIBUS DP-Slave
34	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_1" is wrong

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
35	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_1" is not assigned to a PROFIBUS DP-Slave
36	RM: SLAVE BUSO and SLAVE BUS1 do not have the same DP address
100	bit number not 0
101	bit number not 07
103	operand invalid (memory area)
104	operand invalid (datatype)
105	operand invalid (datablock 0)
106	datablock number > limit of CPU
107	datablock does not exist
109	datablock to0 short
110	address does not exist
111	initialization canceled with error
112	initialization not completed
150	request fragmentation not supported
151	wrong number of requested values
152	only < 64 digital signals are supported
153	only < 64 analog signals are supported
200	no connection to DP-Slave
201	RM: slave bus 0 has failed
202	RM: slave bus 1 has failed
203	RM: slaves bus 0 + 1 have failed
210	output modules of the slaves bus 0 and 1 are configured differently

Tab. 6: Fehlercodes Request-Block FC123

8 Support und Kontakt

Support

E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Nummer des Lizenzcontainers an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG Postfach 1828 90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG Gebhardtstraße 10 90762 Fürth

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite:

www.iba-ag.com